

raven®

MY SMART STYLE



Strzyżarka

clipper
EST004



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis strzyżarki EST004:

1. Ostrza tnące z nasadką 0,5-10mm
2. Pokrętko regulacji długości cięcia
3. Wskaźnik wyboru długości cięcia
4. Włącznik / Wyłącznik
5. Przycisk TURBO
6. Wyświetlacz
7. Nasadka 3-12,5 mm
8. Szczoteczka
9. Olejek



2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób


- Przed uruchomieniem strzyżarki (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód USB z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane i ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Zanim podłączysz Urządzenie do ładowarki, sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- **Uwaga!** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie używaj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. 
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu USB lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym przewodu USB) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Nie łam przewodu USB ani go nie ściskaj.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakiegokolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej temperatury.

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

- Ze względów higienicznych Urządzenie powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.
- Unikaj zbyt długiego i intensywnego używania Urządzenia w jednym miejscu, aby zapobiec podrażnieniom i zaczerwienieniom skóry.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli skóra jest podrażniona, posiada zmiany trądzikowe lub jest uszkodzona.
- Nie używaj Urządzenia na skórze wokół oczu.
- Jeśli w trakcie korzystania z Urządzenia poczujesz jakikolwiek dyskomfort lub jeśli pojawią się niepokojące objawy, od razu przestań go używać i skonsultuj się ze swoim dermatologiem.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, akcesoria i przewód USB nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem i gdy akumulator jest bliski wyczerpania (na wyświetlaczu miga wskaźnik niskiego naładowania akumulatora – symbol wtyczki – stan naładowania akumulatora poniżej 10%), należy wówczas podłączyć Urządzenie do ładowania.

1. Całkowicie rozwiń przewód USB.
2. Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.
3. Drugą końcówkę przewodu USB wetknij do gniazda USB w ładowarce USB lub wejścia USB innego Urządzenia (np. powerbanku, laptopa).
4. Podczas ładowania wyświetlacz będzie wskazywał rosnący stan naładowania akumulatora, aż do osiągnięcia wartości 99.
5. Pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny.
6. Po naładowaniu odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.

Uwaga! Strzyżarka nie może być używana podczas ładowania.

Zdejmowanie i zakładanie nakładek

Przed przystąpieniem do założenia/zdjęcia nakładki upewnij się, czy wskaźnik długości cięcia wskazuje najniższą wartość (0,5 A / 3,0 B). Jeśli nie, użyj pokrętła regulacji cięcia, aby ustawić taką wartość. Aby zdemonstrować nasadkę, zdecydowanym ruchem pociągnij wzdłuż osi Urządzenia. Aby zamontować nasadkę, dopasuj ją do prowadnic w Urządzeniu, wsuń i dociśnij.

Dostępne są trzy rodzaje nasadek oznaczonych literami na nasadce:

A – o zakresie regulacji długości 0,5-10 mm

B – o zakresie regulacji 3-12,5 mm

C – o zakresie regulacji długości 13-22,5 mm

Litery A i B odpowiadają oznaczeniom na wskaźniku długości cięcia.

Dla nasadki C – do wartości B na wskaźniku długości cięcia dodaj 10 mm.

Na przykład, aby ustawić długość strzyżenia 21 mm, zamontuj nasadkę C i wybierz pokrętkiem wartość 11 B.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Zamontuj wybraną nasadkę (jeśli trzeba).
2. Wciśnij Włącznik/Wyłącznik. Wyświetlacz podświetli się, pokazując procentowy stan naładowania akumulatora. Urządzenie zacznie pracować.
3. Maksymalny czas pracy na akumulatorze to około 60 min.
4. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem, wyłącz je naciskając ponownie Włącznik/Wyłącznik.

PRĘDKOŚĆ PRACY URZĄDZENIA

Przyciskiem TURBO, znajdującym się pod Włącznikiem/Wyłącznikiem, można zwiększyć prędkość pracy Urządzenia. Na wyświetlaczu pokaże się niebieski symbol T.

BLOKADA PODRÓŻNA (TRAVEL LOCK)

Wciśnij Włącznik/Wyłącznik i przytrzymaj przez 3 sekundy do czasu usłyszenia krótkiego dźwięku i pojawienia się na wyświetlaczu symbolu kłódki. W tym momencie Urządzenie jest zablokowane i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Aby odblokować – ponownie wciśnij Włącznik/Wyłącznik i przytrzymaj przez 3 sekundy.

WSKAZÓWKI

1. Przed pracą zaleca się zacząć od przeczesania włosów.
2. Obcinaj małe powierzchnie, wolno przesuwając ostrzami tnącymi po włosach.
3. Pamiętaj, aby nakładka zawsze dotykała głowy, wówczas włosy będą równo strzyżone.
4. Jeśli włosy są kręcone, sztywne lub długie, zaleca się przed strzyżeniem dzielić je na sekcje.
5. W trakcie strzyżenia regularnie usuwaj włosy z ostrzy.
6. Do strzyżenia karku i wokół uszu można wykorzystać samo ostrze, bez konieczności stosowania nakładki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je i odłącz od ładowania.
2. Obudowę Urządzenia oczyść delikatną szmatką.
3. Ostrza tnące należy czyścić po każdym użyciu za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki.
4. Raz na miesiąc lub zgodnie ze wskazaniem Urządzenia – po oczyszczeniu i wysuszeniu ostrzy tnących, należy nanieść kroplę oleju bezpośrednio na ostrza i uruchomić na 5 sekund, by olej rozprowadził się.

PRZYPOMNIENIE O SMAROWANIU

Czerwony symbol olejarki miga, przypominając o konieczności smarowania ostrzy. Należy nanieść kroplę oleju bezpośrednio na ostrza i uruchomić na 5 sekund, by olej rozprowadził się.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu ładującego USB w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EST004

Marka: Raven

Produkt: strzyżarka

Akumulator: Li-Ion 600 mAh

Zasilanie: 5 V DC

Klasa ochronności golarki: trzecia
(zasilanie bardzo niskim napięciem)

Klasa wodoodporności: IPX5

Czas ładowania: ok. 1,5 godziny

Czas pracy: ok. 1 godzina

Zestaw: strzyżarka, 3 x nasadka do cięcia, szczoteczka, przewód USB, olejek, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Strzyżarka

TYP/MODEL

EST004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy strzyżarki EST004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone/ nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl