

ReinsTon



EPB20PD20B - REBB20000PD20K

20 000 mAh
BANK ENERGII
Powerbank

OPIS URZĄDZENIA

1. Wskaźniki LED
2. 2x wyjście USB-A
3. 1x Wejście/wyjście USB-C
4. 1x Wejście USB Micro
5. Przewód USB-A/USB-C
6. Włącznik



SPECYFIKACJA

Wejście Micro USB: 5 V 2.4 A, 9 V 2 A, 12 V 1.5 A (18W Max)

Wejście USB-C: 5 V 3 A, 9V 2 A, 12 V 1.5 A (18W Max)

Wyjście USB-C: 5 V 3 A, 9V 2.22 A, 12V 1.67 A (20W Max)

Wyjście USB-A 1/2: 4.5 V 5 A, 5 V 3 A, 9 V 2 A,
12 V 1.5 A (18W Max)

Całkowita moc wyjściowa: Power Delivery 20W + AFC 18W

Li-Pol Battery: 20000 mAh

UK	User Manual	4
PL	Instrukcja obsługi	5
IT	Manuale d'uso	6

20000 mAh



UK USER MANUAL

INTRODUCTION

The power bank (hereafter: the device) is used to charge external devices that are compatible with it.

Before using the device, read the instruction manual carefully and completely. It contains important information on the use of the device and is an integral part of it. Keep the manual for future reference.

The power bank can charge phones and tablets.

To determine whether an external device is compatible with the power bank, check its specifications.

The input current of the device to be charged (INPUT) must not exceed the output current of the charger (OUTPUT).

BATTERY CHARGING

Use a USB-C cable to charge the device. Connect the cable from the USB port side to a power outlet with a maximum voltage of 12 V DC. Press the POWER button to turn on the LED indicator.

The LED is lit when the device is charging. Disconnect the device from the power supply when it is fully charged. Charging status:

LED INDICATOR	ONE LIGHT ON	TWO LIGHTS ON	THREE LIGHTS ON	FOUR LIGHTS ON
BATTERY LEVEL	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

EXTERNAL DEVICE CHARGING

Connect the USB-C cable to the device. Charging starts automatically and takes time to fully charge the external device or until the power in the power bank is depleted. After charging is complete, unplug the device.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE

Power bank (dalej: urządzenie) służy do ładowania urządzeń zewnętrznych, które są z nim kompatybilne.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.

Zawiera ona ważne informacje dotyczące korzystania z urządzenia i stanowi jego integralną część. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Power bank może ładować telefony i tablety.

Aby określić, czy urządzenie zewnętrzne jest kompatybilne z power bankiem, należy sprawdzić jego specyfikację.

Prąd wejściowy ładowanego urządzenia (INPUT) nie może przekraczać prądu wyjściowego ładowarki (OUTPUT).

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Aby naładować urządzenie, użyj kabla USB-C. Podłącz kabel od strony portu USB do gniazda zasilania o maksymalnym napięciu 12 V DC.

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć wskaźnik LED. Dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest ładowane. Odtłącz urządzenie od źródła zasilania, gdy jest w pełni naładowane.

Stan ładowania:

WSKAŹNIK LED	JEDNO ŚWIATŁO WŁĄCZONE	DWA WŁĄCZONE ŚWIATŁA	TRZY WŁĄCZONE ŚWIATŁA	CZTERY WŁĄCZONE ŚWIATŁA
POZIOM NAŁADOWANIA BATERII	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Podłącz kabel USB-C do urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie i potrwa do pełnego naładowania urządzenia zewnętrznego lub do wyczerpania power banku. Po zakończeniu ładowania odtłącz urządzenie.

Pojemność nominalna urządzenia wyrażona w mAh na opakowaniu stanowi całkowitą sumę pojemności wszystkich ogniw.

W praktyce, w zależności od sposobu rozładowania, np.

z wykorzystaniem napięcia portu USB 5V, następuje konwersja napięcia, a pojemność użytkowa stanowić będzie około 65-75% pojemności nominalnej.

W przypadku urządzeń wykorzystujących napięcia wyższe niż 5V (QC, PD, Supercharge) pojemność użytkowa będzie odpowiednio mniejsza.

IT MANUALE D'USO

INTRODUZIONE

Per caricare la banca dell'energia (di seguito: il Dispositivo) viene utilizzato per caricare dispositivi esterni compatibili con essa.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso.

Esso contiene informazioni importanti sull'uso del Dispositivo e ne costituisce parte integrante.

Conservare il manuale per future consultazioni.

Il dispositivo esterno alimentato dal dispositivo (power bank) può essere telefono e tablet.

Per determinare se un dispositivo esterno è compatibile con il dispositivo, controllare le sue specifiche.

La corrente di ingresso del dispositivo da caricare (INPUT) non deve essere superiore alla corrente di uscita del caricabatterie (OUTPUT).

CARICA DELLA BATTERIA

Per caricare il dispositivo utilizzare un cavo USB-C.

Collegare il cavo dal lato della porta USB a una presa di corrente con una tensione massima di 12 V DC.

Il LED è acceso quando il dispositivo è in carica. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando è completamente carico.

Metodo di utilizzo dell'indicatore LED della batteria: premere il pulsante POWER per accendere l'indicatore LED.

L'alimentazione viene lasciata con il power bank, come da scheda sottostante:

INDICATORE LED	UNA LUCE ACCESA	DUE LUCI ACCESE	TRE LUCI ACCESE	QUATTRO LUCI ACCESE
LIVELLO BATTERIA	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

RICARICA DEL DISPOSITIVO ESTERNO

Collegare il cavo USB-C al dispositivo.

La ricarica si avvia automaticamente e richiede tempo per caricare completamente il dispositivo esterno o fino all'esaurimento dell'energia nel dispositivo.

Dopo la ricarica completa, scollegare il dispositivo con un dispositivo esterno.



SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com

customercare@sbsmobile.com

EPB20PD20B - REBB20000PD20K

The images are for
illustration purposes only.



Made in China

Printed in China REV0_07-24