

GASTRONOMA

18310014

Nalešnikarka 29

www.adexi.eu



WI

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowe urządzenie, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia pierwszy raz. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci przebywających w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi urządzenia (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Do podłączenia do 230 V, 50 Tylko Hz.
- Urządzenia, przewodu ani wtyczki nie wolno umieszczać w wodzie ani innych płynach.
- Nigdy nie dotykaj przewodu ani wtyczki mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono wpaść do wody. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy zawsze odłączyć je od zasilania przed podniesieniem.

WI

- Podczas korzystania z urządzenia należy je stale nadzorować. Dzieci muszą być zawsze pod nadzorem, gdy urządzenie jest używane.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Użycie

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, równej, twardej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, z dala od krawędzi.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony, obrusy itp.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani przechowywać w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie zakrywać.
- Para wodna może tworzyć się podczas użytkowania.
- Podczas użytkowania powierzchnie stają się bardzo gorące. Nie należy dotykać gorących powierzchni ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia.
- Nie należy przenosić urządzenia, gdy znajduje się w nim ciepłe ciasto.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż przez godzinę.
- Nigdy nie używaj metalowych przyborów do wyjmowania naleśników z urządzenia, ponieważ mogą one porysować nieprzywierającą powłokę.
- Należy pamiętać, że urządzenie pozostanie gorące przez pewien czas po wyłączeniu. Przed przechowywaniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Kabel zasilający i wtyczka

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas

WI

czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane. Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy unikać ciągnięcia za przewód. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.

- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj ich, jeśli tak jest lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić ich sprawdzenie i ewentualną naprawę autoryzowanemu serwisowi. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu dokonania naprawy w ramach gwarancji należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.

GŁÓWNE KOMPONENTY

1. Płyta grzewcza
2. Termostat
3. Wskaźnik zasilania
4. Wskaźnik termostatu
5. Obudowa



PRZED UŻYCIEM

- Usuń z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe.
- Wytrzyj płytę grzejną wilgotną szmatką i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Całkowicie rozwiń przewód.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy nasmarować płytę grzejną.

WI

- Ważne! Ze względów higienicznych podczas pierwszego przygotowywania naleśników za pomocą nowego urządzenia NIE wolno jeść pierwszego ugotowanego naleśnika - należy go wyrzucić do kosza.

Uwaga!

Niewielka ilość dymu lub nieprzyjemny zapach mogą być wyczuwalne przez kilka pierwszych uruchomień gdy urządzenie jest używane. Jest to spowodowane spalaniem nadmiaru materiału z procesu produkcyjnego. Jest to całkowicie normalne, a dym/zapach wkrótce zniknie.

UŻYCIE

1. Podłącz. Wskaźnik zasilania (3) i wskaźnik termostatu (4) włączy się. Przekręć pokrętko termostatu (2) z pozycji MIN. do Max. Wskaźnik termostatu zgaśnie, a płyta grzejna nagrzej się.
2. Pozostaw płytę grzejną do nagrzania, aż zaświeci się wskaźnik termostatu. Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Nasmaruj płytę grzewczą tłuszczem lub olejem spożywczym w sprayu. Wylej porcję mieszanki na płytę grzejną (1). Uważaj, aby nie dodać zbyt dużo mieszanki do naleśników, bo rozleje się poza krawędź płyty grzejnej. Szybko rozporwadź mieszanekę naleśnikową, aby naleśnik usmażył się równomiernie.
4. Smażyć naleśnik, aż jego powierzchnia przestanie być płynna. Obróć naleśnik za pomocą drewnianego lub plastikowego noża i usmaż drugą stronę naleśnika. Nigdy nie używaj metalowych przyborów, ponieważ mogą one porysować nieprzywierającą powłokę urządzenia.

Czas pieczenia różni się w zależności od tego, jak ciemne naleśniki preferujesz i od ilości użytej mieszanki do naleśników.

W razie potrzeby wyreguluj termostat, jeśli naleśnik wymaga dłuższego lub krótszego smażenia.
5. Zdejmij naleśnik z płyty grzewczej, gdy będzie już ugotowany. Po przygotowaniu każdego naleśnika należy szybko osuszyć płytę grzejną kawałkiem ręcznika kuchennego, aby usunąć wszelkie pozostałości mieszanki do naleśników.

WI

6. Wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Uwaga!

Wskaźnik termostatu włącza się/wyłącza podczas użytkowania, w zależności od temperatury płyty grzejnej.

PRZECHOWYWANIE

- Upewnij się, że urządzenie jest czyste, suche i całkowicie schłodzone przed przechowywaniem.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, na przykład w pudełku.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na górze urządzenia.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie i upewnij się, że woda nie dostanie się do urządzenia.
- Wyczyść płytę grzejną urządzenia, gdy jest jeszcze lekko ciepła, za pomocą kawałka papieru kuchennego.
- Uporczywe pozostałości można usunąć miękką szczotką. Do usuwania pozostałości nie należy używać ostrych lub spiczastych narzędzi.
- Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można je wyczyścić po ostygnięciu za pomocą mokrej ściereczki. Możesz dodać odrobinę detergentu, jeśli to konieczne. Wytrzyj suchą, miękką ściereczką.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać zmywaków, wełny stalowej, silnych rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzne powierzchnie urządzenia.

Uwaga!

Po zakończeniu czyszczenia urządzenie należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.

WI INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, każde Państwo musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu. W niektórych państwach członkowskich w niektórych przypadkach można zwrócić używany sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, w przypadku zakupu nowego sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie

WI

internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

IMPORTER

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku