



16140145

Toster2

www.adexi.eu



WPROWADZENIE

Przed uruchomieniem nowego tostera należy przeczytać wszystkie instrukcje. Zalecamy zachowanie instrukcji obsługi do późniejszego wykorzystania.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
- W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani tostera w wodzie lub innym płynie podczas użytkowania lub czyszczenia.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci muszą zostać poinformowane o możliwym niebezpieczeństwie związanym z urządzeniami elektrycznym, jeśli są one używane nieprawidłowo.

- Odłącz od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po wystąpieniu awarii lub jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
- Nie używaj na zewnątrz ani w łazience.
- Nie pozwalaj, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorącej powierzchni.
- Nie umieszczaj w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do opiekania kromek chleba lub suszonej żywności. Nigdy nie używać jako grilla do sera lub mięsa.
- Może dojść do pożaru, jeśli toster zostanie przykryty lub dotknie łatwopalnego materiału, w tym zasłon, draperii, ścian itp. podczas pracy urządzenia.
- Podczas użytkowania urządzenia nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.

UWAGA SPECJALNA:

- Nigdy używać tostera bez tacki na okruchy.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
 - Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie i w razie potrzeby naprawione przez autoryzowany serwis. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

W celu dokonania naprawy w ramach gwarancji należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.

- Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Uwaga! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem należy uruchomić urządzenie na kilka minut bez chleba. Na początku może pojawić się dym, co jest normalne.

1. Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazdka
2. Umieść kromkę chleba/tosta na siatce. Monitoruj proces i przewracaj ręcznie co jakiś czas. Czas podgrzewania kromki chleba może wynosić do 3 minut; w przypadku tostów może wynosić od 3 do 5 minut w zależności od ich grubości.
3. Toster jest wyposażony w minutnik, który należy obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć toster. Toster wyłącza się automatycznie po ustawieniu timera. Podczas opiekania nie wolno przykrywać całej siatki, a jedynie 80% siatki.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że toster jest odłączony od zasilania.



PL

2. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
3. Aby wyczyścić, **ODŁĄCZ I POZWÓL** wystygnąć, a następnie wyjmij tacę na okruchy, wyciągając ją na zewnątrz. Usuń resztki chleba, bułek itp.
4. Gdy okruchy zostaną usunięte, ponownie zamontuj tacę, upewniając się, że znajduje się ona we właściwej pozycji.
5. Przetrzyj siatkę wilgotną ściereczką, nigdy nie używaj odkurzaczy ani środków czyszczących, ponieważ powierzchnie mogą zostać uszkodzone.



**TYLKO DLA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Wtyczka
okablowanie:**

Ten produkt jest wyposażony we wtyczkę BS 1363 13 A.

Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika, należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez ASTA lub BSI zgodnie z BS1362 i o prądzie znamionowym 13 A. Jeśli zamontowana jest osłona bezpiecznika, należy ją ponownie założyć po wymianie bezpiecznika. Jeśli osłona bezpiecznika zostanie zgubiona lub uszkodzona, nie wolno używać wtyczki. Należy również sprawdzić, czy gniazdka w domu pasują do wtyczki urządzenia. Jeśli gniazdko w domu nie pasuje do wtyczki, należy ją wyjąć i zutylizować w bezpieczny sposób, ponieważ włożenie wtyczki do gniazdka może spowodować zagrożenie elektryczne. Wtyczka zastępcza powinna być podłączona zgodnie z poniższym opisem.

Ważne

To urządzenie musi być uziemione. Przewody w zestawie przewodów są oznaczone odpowiednimi kolorami:

NIEBIESKI - neutralny, brązowy - żywy, zielony i żółty - uziemienie (tylko dla odłączanej wtyczki)

Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, należy wykonać następujące czynności:

Przewód w kolorze zielono-żółtym musi być podłączony do zacisku we wtyczce oznaczonego literą E lub symbolem uziemienia, lub w kolorze zielono-żółtym.

Przewód oznaczony kolorem niebieskim należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą N lub kolorem czarnym.

Przewód koloru brązowego należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym.



PL INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU



Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:

Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.



WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku



ES

