

# **Shark.** **SmoothStyle**

**HT200EU**



**PRZEWODNIK PO STYLIZACJI**

# 1 produkt, 2 sposoby jego wykorzystania.

## Od wilgotnych do suchych

### 1 Tryb mokrych włosów

Suszy i dodaje objętości Twoim wilgotnym włosom przy użyciu podgrzanego powietrza.

#### Włosie

Połączenie nylonowego włosia i włosia dzika zapewnia chwytność, wygładzanie i nabylszczenie.

## Od suchych do wystylizowanych

### 2 Tryb suchych włosów

Wygładza i nabylszcza suche włosy przy użyciu **podgrzewanych grzebieni wygładzających**. Korzystaj z trybu mokrych włosów w dni, kiedy myjesz włosy lub samodzielnie, aby odświeżyć włosy w dni, kiedy ich nie myjesz.

#### Podgrzewane grzebienie wygładzające

Płytki z powłoką ceramiczną nagrzewają się do temperatury 215°C, aby wygładzić puszące się włosy i poprawić ich kondycję w dni, kiedy nie wypada ich myć.

#### Uwaga:

Grzebienie są **WYŁĄCZONE** w trybie mokrych włosów i **WŁĄCZONE** w trybie suchych włosów.

Użyj **trybu mokrych włosów**, a następnie **przełącz na tryb suchych włosów** w dniu, kiedy myjesz włosy, aby wygładzić stylizację bez puszenia\*.

Użyj **trybu suchych włosów** samodzielnie, aby odświeżyć włosy następnego dnia.

\*w porównaniu z suszeniem na powietrzu, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 600 osób.

# Jak to działa.

## Ustawienia

Przesuń, aby wybrać żądany tryb/temperaturę powietrza.

### OFF

Wyłącz. Pozwól szczotce ostygnąć przed jej przenoszeniem lub przechowywaniem.

### Tryb mokrych włosów

Wybierz temperaturę powietrza.



### Tryb suchych włosów

Podgrzewane grzebień wygładzające (215°C)



## Końcówka Cool-Touch

Przytrzymaj końcówkę, aby uzyskać większą kontrolę podczas stylizacji.

## Podgrzewane grzebień wygładzające Wskaźnik nagrzania

Świeci na ŻÓŁTO podczas nagrzewania, a następnie zmienia kolor na ZIELONY, gdy urządzenie jest gotowe do użycia w trybie włosów suchych.



### GRZEBIENIE WYŁĄCZONE



### GRZEBIENIE NAGRZEWAJĄ SIĘ



### GRZEBIENIE GOTOWE



Wilgotne włosy

Suche włosy

# Podkręć objętość.

**Zalecane ustawienie:** ! Wysoka temperatura powietrza

Tryb mokrych włosów | od wilgotnych do suchych



Włókna



Podgrzewane grzebienie wyglądające są **WYŁĄCZONE** w trybie mokrych włosów.



Aby uzyskać więcej wskazówek, jak nadać włosom objętość i wysuszyć je u nasady zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy.



Zaczynaj od włosów **suchych w 70%**.

**Rozczesz** dokładnie włosy przed stylizacją.

Profesjonalna wskazówka: Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.



**Podziel włosy** na pasma. Umieść włosie u nasady na 3 sekundy, aby nadać włosom objętość i wysuszyć je.

Profesjonalna wskazówka: Dla szybszego suszenia i łatwiejszej stylizacji wybieraj mniejsze pasma włosów.



**Obracaj szczotkę na zewnątrz** od nasady włosów aż po ich końce, aby **wykorzystać włosie** i delikatnie chwycić włosy.

Profesjonalna wskazówka: **Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch**, aby uzyskać lepszą kontrolę podczas stylizacji i obrócić szczotkę.



**Szczotkuj włosy w górę**, aby nadać im objętość. Powtórz czynność na pozostałych pasmach, aż włosy będą suche.

Profesjonalna wskazówka: Aby jeszcze bardziej zwiększyć objętość włosów u nasady, przetrzcij je na bok i przeczesz w poprzek głowy.

### Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Wybierz ustawienie temperatury powietrza, które najlepiej pasuje do Twojego rodzaju włosów i preferencji dotyczących stylizacji.
- Aby uzyskać maksymalną objętość u nasady włosów, pochyl głowę w dół i zaczesz włosy od spodu.
- Aby dodatkowo podkręcić włosy, umieść szczotkę pod ich końcówkami i przesuń ją w kierunku nasady włosów, aby wykorzystać włosie. Odkręć włosy ze szczotki, aby uwolnić skręt.
- Obróć szczotkę, gdy dotrzesz do końcówek, aby nadać im kształt i ruch.

# Wyładź swoją stylizację.

**Ustawienie:**  Tryb wyładzania

Tryb suchych włosów | od *suchych* do *wystylizowanych*



Podgrzewane  
grzebień  
wyładzające



Podgrzewane  
grzebień  
wyładzające są  
**WŁĄCZONE**  
w trybie suchych  
włosów i są gotowe  
do użycia, gdy  
kontrolka zmieni  
kolor na zielony



Aby uzyskać więcej wskazówek, jak opanować puszenie się włosów i w pełni wykorzystać tryb suchych włosów, zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy.

1



Zacznij od **włosów suchych w 100%. Rozplącz** swoje włosy, a następnie **podziel je na pasma** wedle uznania.

**Profesjonalna wskazówka:** Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji w celu wygładzenia, takie jak środek termoochronny, według uznania. Unikaj korzystania z kremów i pianek do stylizacji loków.

2



Poczekaj, aż kontrolka grzebienia wyglądającego **zaświeci się na zielono**.

Rozpocznij stylizację od umieszczenia **grzebienia pod pasmem włosów u nasady**.

3



**Obróć szczotkę o 360°** podczas czesania, aby włosy przeszły przez **oba zestawy grzebieni**.

**Profesjonalna wskazówka:** Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch dla lepszej kontroli i szczotkuj w kierunku do góry, aby pomóc utrzymać objętość u nasady włosów.

4



**Powtórz** czynność na pozostałych pasmach, aż włosy będą gładkie.

**Profesjonalna wskazówka:** Dla jeszcze trwalszego wyglądu użyj lakieru utrwalającego lub przytrzymującego.

### Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Aby uzyskać maksymalną objętość u nasady, przerzuc włosy na bok i przeczesz głowę podgrzewanymi grzebieniami wyglądającymi. Następnie opuść głowę w dół i zaczesz włosy od spodu.
- Aby nadać włosom kształt na końcach, skup się na zwijaniu szczotki na zewnątrz lub do wewnątrz, gdy dotrzesz do końcówek.
- Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch, aby uzyskać lepszą kontrolę podczas obracania szczotki.

# Podkręć objętość.

**Zalecane ustawienie:** ⚡ Wysoka temperatura powietrza

Tryb mokrych włosów | od wilgotnych do *suchych*



Włókna



Podgrzewane grzebienie wygładzające są **WYŁĄCZONE** w trybie mokrych włosów.



Aby uzyskać więcej wskazówek, jak nadać włosom objętość i wysuszyć je u nasady zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy.





Zaczynaj od włosów **suchych w 70%  
Rozczesz** dokładnie włosy przed stylizacją.

Profesjonalna wskazówka: Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.



**Podziel włosy** na pasma. Umieść **włosie u nasady na 3 sekundy**, aby nadać włosom objętość i wysuszyć je.

Profesjonalna wskazówka: Dla szybszego suszenia i łatwiejszej stylizacji wybieraj mniejsze pasma włosów.



**Obracaj szczotkę na zewnątrz** od nasady włosów aż po ich końce, aby **wykorzystać włosie** i delikatnie chwycić włosy.

Profesjonalna wskazówka: **Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch**, aby uzyskać lepszą kontrolę podczas stylizacji i obrócić szczotkę.



**Szczotkuj włosy w górę**, aby nadać im **objętość**. Powtórz czynność na pozostałych pasmach, aż włosy będą suche.

Profesjonalna wskazówka: Aby jeszcze bardziej zwiększyć objętość włosów u nasady, przerzuć je na bok i przeczesz w poprzek głowy.

### Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Wybierz ustawienie temperatury powietrza, które najlepiej pasuje do Twojego rodzaju włosów i preferencji dotyczących stylizacji.
- Aby uzyskać maksymalną objętość u nasady włosów, pochyl głowę w dół i zaczesuj włosy od spodu.
- Aby dodatkowo podkręcić włosy, umieść szczotkę pod ich końcówkami i przesunij ją w kierunku nasady włosów, aby wykorzystać włosie. Odkręć włosy ze szczotki, aby uwolnić skręt.
- Obróć szczotkę, gdy dotrzesz do końcówek, aby nadać im kształt i ruch.

# Wyładź swoją stylizację.

**Ustawienie:**  Tryb wyładzania

Tryb suchych włosów | od *suchych* do *wystylizowanych*



Podgrzewane  
grzebień  
wyładzające



Podgrzewane  
grzebień  
wyładzające są  
**WŁĄCZONE**  
w trybie suchych  
włosów i są gotowe  
do użycia, gdy  
kontrolka zmieni  
kolor na zielony



Aby uzyskać więcej wskazówek, jak opanować puszenie się włosów i w pełni wykorzystać tryb suchych włosów, zeskanuj kod QR i obejrzyj film instruktażowy.



Zacznij od **włosów suchych w 100%. Rozplącz** swoje włosy, a następnie **podziel je na pasma** wedle uznania.

**Profesjonalna wskazówka:** Zastosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji w celu wygładzenia, takie jak środek termoochronny, według uznania. Unikaj korzystania z kremów i pianek do stylizacji loków.



Poczekaj, aż kontrolka grzebienia wygładzającego **zaświeci się na zielono**.

Rozpocznij stylizację od umieszczenia **grzebienia pod pasmem włosów u nasady**.



**Obróć szczotkę o 360°** podczas czesania, aby włosy przeszły przez **oba zestawy grzebieni**.

**Profesjonalna wskazówka:** Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch dla lepszej kontroli i szczotkuj w kierunku do góry, aby pomóc utrzymać objętość u nasady włosów.



**Powtórz** czynność na pozostałych pasmach, aż włosy będą gładkie.

**Profesjonalna wskazówka:** Dla jeszcze trwalszego wyglądu użyj lakieru utrwalającego lub przytrzymującego.

### Dodatkowe wskazówki dotyczące stylizacji:

- Aby uzyskać maksymalną objętość u nasady, przerzuc włosy na bok i przeczesz głowę podgrzewanymi grzebieniami wygładzającymi. Następnie opuść głowę w dół i zaczesz włosy od spodu.
- Aby nadać włosom kształt na końcach, skup się na zwijaniu szczotki na zewnątrz lub do wewnątrz, gdy dotrzesz do końcówek.
- Przytrzymaj końcówkę Cool-Touch, aby uzyskać lepszą kontrolę podczas obracania szczotki.

# KARTA GWARANCYJNA

## **Shark** | **NINJA**

**Oficjalny dystrybutor** (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

**Brandbook Services Sp. z o.o.**

ul. Władysława Szpilmana 6  
02-634 Warszawa  
NIP 6751735834;  
REGON: 387068251

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o.. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad Materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych

parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.

9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterki z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

**FIXIT S.A.**  
Kazimierza Pużaka 37  
38-400 Krosno  
e-mail: [sharkninja@fixit.pl](mailto:sharkninja@fixit.pl)

W przypadku produktów uszkodzonych usterką należy zgłosić na adres:

**[sharkninja@fixit.pl](mailto:sharkninja@fixit.pl)**

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

- a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
- b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
- c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
- d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
- e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
- f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
- g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikały z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,

- karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na ostatniej stronie instrukcji): .....

Numer seryjny urządzenia: .....

Imię i nazwisko: .....

Ulica i numer domu: .....

Kod pocztowy, miejscowość: .....

telefon: .....

e-mail: .....

Pieczętka sprzedawcy:

Podpis nabywcy

.....

.....

# WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

## TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE - ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJE

### OSTRZEŻENIA: TRZYMAJ Z DALĄ OD WODY.

### UWAGA: MOŻLIWE OSTRE POWIERZCHNIE

**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, części pozostają pod napięciem nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po jego użyciu.
2. Nie używaj podczas kąpielii.
3. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
4. Nie wkładaj, ani nie upuszczaj urządzenia do wody lub innych płynów.
5. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie sięgaj urządzeniem do wody.

### ⚠️ OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru. Jeśli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i

wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane. Zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

4. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
5. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
6. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
7. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
8. Nie odwijaj przewodu wokół urządzenia.
9. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, gdzie może dojść do zablokowania otworów wentylacyjnych. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczek, włosów itp.
10. Nigdy nie używaj na śpiących osobach.
11. Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
12. Nie używaj na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
13. Nie używaj z tym urządzeniem przedłużacza.
14. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę twarzy lub innych miejsc wrażliwych na ciepło.
15. Nie umieszczaj urządzenia na żadnej powierzchni podczas jego pracy.
16. Podczas korzystania z urządzenia trzymaj włosy z dala od wlotów powietrza.
17. Nie używaj przetwornika napięcia.
18. Używaj urządzenia wyłącznie z napięciem, częstotliwością i mocą podanymi na etykiecie znamionowej produktu.
19. Nie używaj tego urządzenia na

przedłużonych włosach lub perukach, chyba że jest to zalecane przez producenta przedłużonych włosów lub peruki.

20. Jeśli w połączeniu z tym urządzeniem używany jest produkt do stylizacji włosów, przed użyciem przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu do stylizacji włosów i postępuj zgodnie z nimi.
  21. Nie używaj, jeśli urządzenie zostanie upuszczone. Upuszczenie urządzenia może spowodować odsłonięcie lub uszkodzenie rozgrzanych metalowych płyt, co może skutkować ryzykiem porażenia w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub skaleczenia w wyniku kontaktu z pękniętymi ostrymi powierzchniami/krawędziami.
  22. Nie używaj w przypadku uszkodzenia. Przed użyciem sprawdź urządzenie pod kątem odsłoniętych rozgrzanych metalowych płyt lub ostrych krawędzi. Korzystanie z uszkodzonego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub skaleczenia w wyniku kontaktu z uszkodzonymi ostrymi powierzchniami/krawędziami.
  23. W urządzeniu znajdują się gorące obszary. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
  24. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie resztkowym nieprzekraczającym 30 mA. Zapytaj instalatora o radę.
- NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA W WANNIE, POD PRYSZNICEM LUB W ZBIORNIKU WYPEŁNIONYM WODĄ.**



## ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

### **Przechowywanie, bezpieczeństwo przewodów i konserwacja/czyszczenie:**

- Upewnij się, że przewód nie jest zawiązany, skręcony lub owinięty wokół pobliskich przedmiotów podczas użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wody i innych źródeł ciepła. Aby zapobiec uszkodzeniu włosia, przechowuj urządzenie tak, aby włosie nie dotykało żadnych powierzchni. Przed przechowywaniem urządzenia upewnij się, że rozgrzane grzebienie wyładzające całkowicie ostygły.
- Co miesiąc czyść filtr powietrza wlotowego w dolnej części urządzenia. Aby wyczyścić filtr, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania, a następnie użyj nowej szczoteczki do zębów, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na filtrze.
- Aby zachować wydajność, usuwaj włosy ze szczoteczki po każdym użyciu.

### **KONSERWACJA/CZYSZCZENIE**

#### **Zmniejszony przepływ powietrza.**

Upewnij się, że nie zakrywasz pokrywy filtra ręką podczas obsługi urządzenia. Spowoduje to zablokowanie wlotu powietrza, co może spowodować zmniejszenie przepływu powietrza. Zmiana przepływu powietrza lub mocy powietrza, blokady przepływu powietrza i/lub widoczne nagromadzenie na włocie w dolnej części urządzenia mogą wskazywać, że urządzenie wymaga czyszczenia. Aby utrzymać wydajność, do czyszczenia filtra w dolnej części urządzenia można co miesiąc używać nowej, czystej i suchej szczoteczki do zębów.

SharkNinja Europe Limited,  
3150 Century Way,  
Thorpe Park, Leeds,  
LS15 8ZB, Wielka Brytania  
Telefon: +44 (0)800 862 0453

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9, 3rd Floor,  
60327 Frankfurt am Main,  
Niemcy  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

# ***Shark*** **BEAUTY™**

## **REJESTRACJA PRODUKTU**

Odwiedź stronę [zarejestrujsharkninja.pl](https://zarejestrujsharkninja.pl), aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru

Rejestracja umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach. Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

**UNIKALNY NUMER  
KARTY GWARANCYJNEJ:**

© 2023 Shark Ninja Operating LLC.

FOR ALL HAIRKIND i SHARK BEAUTY są zarejestrowanymi w Unii Europejskiej znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC.