

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania wyposażenia do urządzeń kuchennych.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia kuchennego (np. robota kuchennego) oraz instrukcje dołączone do danego wyposażenia (np. tarcza do krojenia, mieszadło, przystawka do mielenia).
- **Przeznaczenie:** Używaj wyposażenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przygotowywania żywności za pomocą danego urządzenia kuchennego.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że dane wyposażenie jest kompatybilne z Twoim modelem urządzenia kuchennego. Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia lub stronę producenta wyposażenia.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonego wyposażenia.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj pracującego urządzenia kuchennego z podłączonym wyposażeniem bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Montaż:** Upewnij się, że wyposażenie jest prawidłowo i bezpiecznie zamontowane na urządzeniu kuchennym. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **Ostrza:** Wyposażenie z ostrzami (np. tarcze do krojenia, noże do mielenia) jest bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania, czyszczenia i przechowywania.
- **Ruchome części:** Uważaj na ruchome części wyposażenia podczas pracy urządzenia kuchennego.
- **Blokady bezpieczeństwa:** Upewnij się, że wszystkie blokady bezpieczeństwa są aktywne przed uruchomieniem urządzenia kuchennego z podłączonym wyposażeniem.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Odlączenie:** Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem wyposażenia odłącz urządzenie kuchenne od zasilania.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.
- **Przewody:** Uważaj, aby przewód zasilający urządzenia kuchennego nie został uszkodzony przez wyposażenie.

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Gorące składniki:** Zachowaj ostrożność podczas przetwarzania gorących składników. Para i rozpryski mogą spowodować oparzenia.
- **Twarde składniki:** Przetwarzaj twarde składniki (np. lód, orzechy) ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i wyposażenia.
- **Przeciążenie:** Nie przeciążaj urządzenia kuchennego. Używaj odpowiedniej prędkości i ilości składników.
- **Przerwy w pracy:** Jeśli urządzenie kuchenne nadmiernie się nagrzeje, wyłącz je i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść wyposażenie po każdym użyciu. Demontuj elementy i myj je zgodnie z instrukcjami.
- **Ostrzenie:** Nie ostrz noży samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- **Przechowywanie:** Przechowuj wyposażenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

6. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte wyposażenie oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko skaleczeń, oparzeń, porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia, pożaru lub innych strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu, uszkodzenia ciała lub pożaru. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta urządzenia kuchennego i danego wyposażenia.