

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania gramofonu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem gramofonu.
- **Przeznaczenie:** Używaj gramofonu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do odtwarzania płyt winylowych.
- **Instalacja:** Upewnij się, że gramofon jest zamontowany zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i na równej powierzchni.
- **Dzieci:** Gramofon nie jest zabawką. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych podczas korzystania z gramofonu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym lub skaleczeniom.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z gramofonu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj gramofonu mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Gramofon musi być podłączony do gniazda z uziemieniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ramię gramofonu:** Ostrożnie obchodź się z ramieniem gramofonu i igłą, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Ostona igły:** Używaj osłony igły, gdy gramofon nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj gramofonu włączonego bez nadzoru przez dłuższy czas.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte.
- **Źródła ciepła:** Upewnij się, że gramofon nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

5. Ostrzeżenia dotyczące płyt winylowych

- **Czystość płyt:** Odtwarzaj tylko czyste płyty winylowe, aby uniknąć uszkodzenia igły i gramofonu.
- **Przechowywanie:** Przechowuj płyty winylowe w odpowiednich warunkach (w pionie, w suchym i chłodnym miejscu), aby uniknąć deformacji.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz gramofon od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Igła:** Czyść igłę regularnie, aby zapewnić wysoką jakość dźwięku.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj samodzielnie gramofonu. Korzystaj z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

7. Transport

- **Oryginalne opakowanie:** Jeśli to możliwe, transportuj gramofon w oryginalnym opakowaniu, aby zapewnić maksymalną ochronę.
- **Zabezpieczenie:** Zabezpiecz ramię gramofonu i talerz podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń.

8. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.