

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania kuchenki mikrofalowej.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj kuchenki mikrofalowej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do podgrzewania i gotowania żywności. Nie używaj do suszenia odzieży czy innych nietypowych celów.
- **Instalacja:** Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta. Instalację powinna wykonywać wykwalifikowana osoba, jeśli jest to wymagane.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z kuchenki tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się kuchenką, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z kuchenki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj kuchenki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Kuchenka musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych kuchenki. Nie korzystaj z urządzenia na bosą lub będąc mokrym.

### 3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Drzwi:** Nie otwieraj drzwi kuchenki podczas pracy. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte. Nie używaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiami.
- **Stabilność:** Upewnij się, że kuchenka stoi stabilnie na płaskiej powierzchni.

#### 4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj kuchenki włączonej bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Puste naczynia:** Nie używaj kuchenki do podgrzewania pustych naczyń.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w obudowie kuchenki nie były zasłonięte.
- **Materiały łatwopalne:** Nie umieszczaj kuchenki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Dym:** Jeśli zauważysz dym, natychmiast wyłącz kuchenkę i odłącz ją od zasilania.

#### 5. Ryzyko porażenia

- **Wilgoć:** Nie używaj w pobliżu wody lub w wilgotnych pomieszczeniach. Nie dotykaj kuchenki mokrymi rękami.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że kuchenka jest prawidłowo uziemiona.

#### 6. Ostrzeżenia dotyczące podgrzewania

- **Naczynia:** Korzystaj tylko z naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Nie używaj metalowych naczyń.
- **Zamknięte pojemniki:** Nie podgrzewaj zamkniętych pojemników, ponieważ grozi to wybuchem.
- **Płyny:** Zachowaj ostrożność przy podgrzewaniu płynów, ponieważ może dojść do opóźnionego wrzenia.
- **Jajka:** Nie podgrzewaj jajek w skorupkach ani ugotowanych na twardo, ponieważ mogą eksplodować.
- **Jedzenie dla dzieci:** Sprawdzaj temperaturę jedzenia dla dzieci przed podaniem.

#### 7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz kuchenkę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta. Nie używaj agresywnych środków i szorstkich materiałów.
- **Wnętrze:** Regularnie czyść wnętrze kuchenki.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia kuchenki.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie kuchenki. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

## 8. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

## 9. Ważne dodatkowe wskazówki:

- Zawsze upewnij się, że drzwi kuchenki są prawidłowo zamknięte przed jej włączeniem.
- Nie używaj uszkodzonej kuchenki mikrofalowej.
- Nie używaj kuchenki, jeśli zauważysz wyciek promieniowania.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są przystosowane do kuchenek mikrofalowych.
- Nie podgrzewaj żywności w papierowych opakowaniach.

## 10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.