

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania FRYTOWNIC ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj frytownicy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia ani przebywać w jego pobliżu podczas jego pracy.

Zagrożenia mechaniczne

- Podczas wyjmowania kosza na jedzenie używaj ochronnych rękawic kuchennych, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z ostrymi krawędziami.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy, takie jak kosz i taca ociekowa, są prawidłowo zamontowane przed uruchomieniem urządzenia.
- Unikaj używania narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę kosza, np. metalowych widelców czy noży.

Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj frytownicę wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Unikaj dotykania przewodu zasilającego lub wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zagrożenia termiczne

- Frytownica osiąga bardzo wysokie temperatury – unikaj dotykania obudowy, kosza i tacy ociekowej podczas pracy urządzenia.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim zaczniesz je czyścić lub przenosić.
- Podczas otwierania kosza uważaj na gorącą parę, aby uniknąć poparzeń.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapobiec przegrzaniu.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Umieszczaj frytownicę na stabilnej, płaskiej i żaroodpornej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu urządzenia.
- Zawsze zachowuj wolną przestrzeń wokół urządzenia (zgodnie z zaleceniami producenta) dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Nie wypełniaj kosza nadmiernie jedzeniem, aby uniknąć niedogotowania lub zakłócenia pracy urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest całkowicie ostygnięte.
- Czyść kosz, tacę ociekową i inne elementy frytownicy zgodnie z zaleceniami producenta, unikając ostrych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie.

- Regularnie sprawdzaj stan wentylatorów i otworów wentylacyjnych – usuń nagromadzone resztki jedzenia lub tłuszczu, aby zapobiec przegrzaniu.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi frytownicy i, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydaje dym, przegrzewa się lub emituje dziwne dźwięki), natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Przechowuj frytownicę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i elektrycznym.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.