

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania półki, ramy lub podstawy.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do produktu (półki, ramy, podstawy) oraz instrukcję obsługi telewizora przed instalacją. Zwróć szczególną uwagę na informacje dotyczące montażu, maksymalnego obciążenia, kompatybilności, ostrzeżeń i zaleceń.
- **Przeznaczenie:** Używaj półek, ram i podstaw zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do bezpiecznego montażu i stabilnego podparcia telewizora. Nie używaj ich do celów, do których nie są przeznaczone.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że półka, rama lub podstawa jest kompatybilna z rozmiarem i wagą Twojego telewizora. Informacje te znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora oraz na produkcie (półce, ramie, podstawie).
- **Montaż:** Montaż półek, ram i podstaw powinien być przeprowadzony przez osobę z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz bezpiecznie zamontować produkt, zleć to profesjonalście.
- **Bezpieczeństwo:** Montuj produkt w miejscu, które nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Unikaj montażu na niestabilnych ścianach, w przejściach, w pobliżu źródeł ciepła lub wody.
- **Dzieci:** Upewnij się, że półka, rama lub podstawa jest zamocowana w sposób uniemożliwiający przewrócenie telewizora przez dzieci.

### 2. Bezpieczeństwo użytkowania - Półki

- **Obciążenie:** Nie przeciążaj półki. Nie umieszczaj na niej przedmiotów o wadze przekraczającej maksymalne dopuszczalne obciążenie.
- **Stabilność:** Upewnij się, że telewizor jest stabilnie umieszczony na półce i nie grozi mu upadek.
- **Przewody:** Zadbaj o odpowiednie ułożenie przewodów, aby nie przeszkadzały i nie stwarzały zagrożenia potknięcia się.

### 3. Bezpieczeństwo użytkowania - Ramy

- **Kompatybilność:** Upewnij się, że rama jest kompatybilna z Twoim telewizorem.
- **Śruby:** Używaj tylko śrub dołączonych do ramy lub zalecanych przez producenta.
- **Poziom:** Upewnij się, że telewizor jest zawieszony poziomo.

- **Ściana:** Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać wagę telewizora.

#### 4. Bezpieczeństwo użytkowania - Podstawy

- **Powierzchnia:** Ustaw podstawę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- **Zabezpieczenie przed przewróceniem:** Jeśli podstawa posiada system zabezpieczający przed przewróceniem, użyj go zgodnie z instrukcjami.
- **Obciążenie:** Nie opieraj się o podstawę i nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się po niej.

#### 5. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Czyść półkę, ramę lub podstawę miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub rozpuszczalniki.
- **Sprawdzanie:** Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone.

#### 6. Utylizacja

- **Zgodnie z przepisami:** Zużyte półki, ramy i podstawy utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

#### 7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia telewizora, obrażeń, wypadków i innych niebezpiecznych sytuacji. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj zaleceń producenta oraz lokalnych przepisów.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta półki, ramy lub podstawy.