



# Instrukcja obsługi

## EXTRALINK SANDWICH-MAKER XXL SJ-33

### EX.36662

#### I. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
- Usunąć wszystkie opakowania, folie.
- Wyczyść płyty grzejne, przecierając je gąbką lub ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

**NIE MOCZYĆ URZĄDZENIA I NIE WYLEWAĆ WODY BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ DO GOTOWANIA!**

- Osuszyć ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy lekko posmarować płyty grzejne niewielką ilością oleju lub sprayu do gotowania.

**Uwaga: Gdy opiekacz do kanapek jest podgrzewany po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo urządzenia.**

#### II. SPOSÓB UŻYCIA:

- Zamknij opiekacz do kanapek i podłącz go do gniazdka ściennego, zauważysz, że lampka zasilania zaświeci się, wskazując, że opiekacz do kanapek rozpoczął wstępne nagrzewanie.
- Osiągnięcie temperatury pieczenia zajmie około 2-3 minut, nagrzewanie jest zakończone, gdy zaświeci się kontrolka gotowości.
- Otwórz pokrywę, umieść tosty lub inne produkty na dolnej płycie grzewczej.
- Zamknij pokrywę. Kontrolka gotowości zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania.
- Smaż przez około 2 do 4 minut, po czym kontrolka gotowości ponownie się zaświeci lub do uzyskania złotobrazowego koloru, dostosowując czas do własnych upodobań.

- Po usmażeniu tostów - użyj uchwyty, aby otworzyć pokrywę. Wyjmij potrawy za pomocą drewnianej łypatki. Nigdy nie używaj metalowych szczypek lub noża, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie nieprzywierającej powłoki płyt grzejnych.

- Po zakończeniu robienia tostów, odłącz wtyczkę od gniazdka ściennego i pozostaw urządzenie otwarte do ostygnięcia.

### **III. WAŻNE ZABEZPIECZENIA - PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE:**

- Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie wskazane na etykiecie znamionowej urządzenia.

- Używaj tylko w gospodarstwie domowym.

- Nie dotykać gorących powierzchni płyt. Używać uchwyty.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani tostera w wodzie lub innym płynie.

- W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci - w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór i kontrola osoby odpowiedzialnej za dzieci.

- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem płyt oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.

- Nie używaj żadnego urządzenia, które jest uszkodzone, działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać opiekacza do kanapek. Urządzenie należy oddać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas użytkowania opiekacza do kanapek.

- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub ryzyko obrażeń ciała.

- Nie używać na zewnątrz ani do celów komercyjnych.

- Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.

- Nie umieszczać w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub rozgrzanego piekarnika.

- Nie używać zewnętrznego wyłącznika czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.

- Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

- Temperatura powierzchni tostera może być wysoka podczas pracy urządzenia.

- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Ogrzewanie: Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego autoryzowany serwis posprzedażowy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane przez opiekunów lub osoby pełnoletnie.

#### **IV. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA:**


- Zawsze odłączaj opiekacz do kanapek i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. Nie ma potrzeby demontażu opiekacza do kanapek w celu czyszczenia. Nigdy nie zanurzaj opiekacza w wodzie, ani nie umieszczaj go w zmywarce.
- Przetrzyj płyty do gotowania miękką ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia. W przypadku przypieczonych resztek jedzenia wyciśnij trochę ciepłej wody zmieszanej z detergentem na resztki jedzenia, a następnie wyczyść plastikową ściereczką do szorowania lub umieść mokry papier kuchenny nad grillem, aby zwilżyć resztki jedzenia.
- Nie używaj żadnych środków ściernych, które mogą zarysować lub uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
- Nie używaj metalowych przyborów do wyjmowania żywności, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię.
- Zewnętrzną powierzchnię opiekacza do kanapek należy przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie należy czyścić zewnętrznej powierzchni za pomocą ściernego zmywaka lub wełny stalowej, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wykończenia. Nie zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie wkładać do zmywarki.
- Po każdym użyciu należy wyjąć i opróżnić tackę ociekową, a następnie umyć ją w ciepłej wodzie z mydłem. Unikaj używania zmywaków lub silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Dokładnie opłucz i osusz czystą, miękką ściereczką, a następnie włóż z powrotem.


#### **V. PRZECHOWYWANIE:**

- Przed przechowywaniem zawsze odłączaj opiekacz od zasilania.
- Zawsze upewnij się, że opiekacz do kanapek jest chłodny i suchy.

## VI. Dane techniczne:

Producent	Extralink
Model	SJ-33
Kod produktu	EX.36662
Moc [W]	1400
Wymiary płyty grzewczej [cm]	24.6 x 21.7
Wykonanie obudowy	Tworzywo sztuczne

Prawidłowa utylizacja tego urządzenia	
	To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

CE	
	LVD 2014/35/EU