

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ODKURZACZY SIECIOWYCH

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Zagrożenia elektryczne

- Upewnij się, że odkurzacz jest podłączony do gniazda o odpowiednim napięciu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego kabla zasilającego ani wtyczki.
- Unikaj użytkowania odkurzacza w pobliżu wody lub na mokrych powierzchniach, chyba że urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do takich warunków (np. odkurzacze wodne).

Ryzyko pożaru i przegrzania

- Regularnie czyść filtr odkurzacza i sprawdzaj drożność przewodów ssących, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzenia.
- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Upewnij się, że odkurzacz nie jest zasłonięty materiałami łatwopalnymi podczas pracy.

Zagrożenia mechaniczne

- Unikaj kontaktu końcówki ssącej z ciałem, szczególnie w obszarach wrażliwych, takich jak palce czy włosy, aby uniknąć obrażeń.
- Dzieci nie powinny używać odkurzacza bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne zagrożenia związane z warunkami użytkowania

Zagrożenia w wilgotnym środowisku

- Nie używaj standardowego odkurzacza w miejscach, gdzie może być narażony na kontakt z wodą, chyba że jest specjalnie zaprojektowany do takich warunków.

Zagrożenia w wysokich temperaturach

- Przechowuj i używaj urządzenie w temperaturach zgodnych z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzeń.

Bezpieczeństwo podczas konserwacji

Bezpieczna konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz odkurzacz od zasilania.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Ostrzeżenia ogólne

Odpowiednie użytkowanie

- Upewnij się, że instrukcje bezpieczeństwa są dostępne dla wszystkich użytkowników urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza do usuwania gorących popiołów, ostrych przedmiotów, chemikaliów ani cieczy, chyba że producent dopuszcza takie użytkowanie.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Minimalizacja ryzyka

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.