

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania CZAJNIKÓW ZELMER

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Ich celem jest zapewnienie ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania ze sprzętu. Instrukcje zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby były dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj czajnika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na sekcję dotyczącą bezpieczeństwa.
- Czajnik powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Zagrożenia mechaniczne

- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia – upewnij się, że obudowa, uchwyt i pokrywa są w dobrym stanie technicznym.
- Nigdy nie używaj czajnika z uszkodzoną podstawą, uchwytem lub pokrywą, które mogą prowadzić do poparzeń lub przypadkowego rozlania wrzątku.

Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj czajnik wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie używaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękoma.
- Nie używaj czajnika w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
- Po użyciu odłącz czajnik od zasilania, szczególnie przed rozpoczęciem czyszczenia.

Zagrożenia termiczne

- Czajnik osiąga wysokie temperatury podczas gotowania wody – unikaj dotykania gorących powierzchni urządzenia.
- Po zagotowaniu wody poczekaj kilka sekund przed podniesieniem czajnika, aby uniknąć rozpryskiwania się wrzątku.
- Nie przechylaj czajnika gwałtownie podczas nalewania wody, aby zapobiec rozlaniu wrzątku.
- Nie otwieraj pokrywy czajnika podczas gotowania wody, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.

Środki ostrożności związane z wodą

- Używaj wyłącznie czystej wody pitnej do gotowania – nie wlewaj do czajnika płynów innych niż woda.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody wskazanego w czajniku – przepełnienie może prowadzić do wycieku gorącej wody.

- Regularnie opróżniaj czajnik z pozostałości wody po użyciu, aby zapobiec osadzeniu się kamienia.

Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie usuwaj osady kamienia z czajnika, korzystając z metod zalecanych przez producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Nie zanurzaj czajnika ani jego podstawy w wodzie ani innych cieczach podczas czyszczenia – używaj wilgotnej ściereczki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia.
- Upewnij się, że czajnik jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem do zasilania.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi czajnika, zwłaszcza podczas nalewania wrzątku.
- Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo (np. wydobywa się dym, zapach spalenizny lub przegrzewanie), natychmiast wyłącz je i odłącz od zasilania. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zmniejsza ryzyko obrażeń, uszkodzeń urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i materialnych.

Dbaj o bezpieczeństwo, przestrzegając wskazanych zasad.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.