

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania wieży lub systemu Hi-Fi.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem produktu.
- **Przeznaczenie:** Używaj wieży tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do odtwarzania muzyki i dźwięku z różnych źródeł.
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Umieść wieżę w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zabezpiecz ją przed przypadkowym przewróceniem.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj wieży, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj wieży ani kabli mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Wieża musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Odłączanie od zasilania:** Zawsze odłącz wieżę od sieci zasilania przed czyszczeniem, wymianą kabli lub wykonywaniem jakichkolwiek napraw.
- **Burza:** Podczas burzy odłącz wieżę od zasilania, aby chronić ją przed uszkodzeniem przez wyładowania atmosferyczne.
- **Unikaj wilgoci:** Nie umieszczaj wieży w pobliżu źródeł wilgoci (łazienka, basen), ponieważ wilgoć może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

### 3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Stabilne ustawienie:** Ustaw wieżę na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- **Przewody:** Uporządkuj przewody w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął i aby nie były narażone na uszkodzenia.
- **Ostrożne przenoszenie:** Przenoś wieżę ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Jeśli wieża składa się z kilku elementów, transportuj je oddzielnie.

#### 4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Głośność:** Używaj słuchawek z umiarem, zbyt głośne słuchanie muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.
- **Źródła ciepła:** Nie umieszczaj wieży w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kominki), ponieważ może to przegrzać elektronikę.
- **Otwory wentylacyjne:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych wieży, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- **Ciężkie przedmioty:** Nie kładź ciężkich przedmiotów na wieży, ponieważ może to uszkodzić obudowę lub podzespoły.

#### 5. Bezpieczeństwo odtwarzania nośników

- **Płyty CD/DVD:** Ostrożnie wkładaj i wyjmuj płyty CD/DVD. Nie używaj porysowanych lub uszkodzonych płyt, ponieważ mogą uszkodzić mechanizm odtwarzacza.
- **Pamięć USB:** Używaj tylko sprawdzonych nośników USB.
- **Kasety magnetofonowe (jeśli dotyczy):** Ostrożnie wkładaj kasety, upewnij się, że są odpowiednio nawinięte.

#### 6. Czyszczenie i konserwacja

- **Odlącz od zasilania:** Zawsze odłącz wieżę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Delikatne czyszczenie:** Czyść obudowę i głośniki delikatnie, używając miękkiej ściereczki.
- **Środki czyszczące:** Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących.
- **Odtwarzacz CD/DVD:** Czyść odtwarzacz CD/DVD specjalną szczotką lub płytą czyszczącą.

#### 7. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne:** Wieżę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci.

## **8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia słuchu, uszkodzenia sprzętu, pożaru oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta wieży.