

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania wyposażenia do odkurzaczy.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi odkurzacza i instrukcje dołączone do konkretnego wyposażenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj wyposażenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do czyszczenia powierzchni i zbierania zanieczyszczeń za pomocą odkurzacza.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że dane wyposażenie jest kompatybilne z Twoim modelem odkurzacza. Sprawdź informacje w instrukcji odkurzacza lub na stronie producenta wyposażenia.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj uszkodzonego wyposażenia.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj odkurzacza z podłączonym wyposażeniem bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Montaż:** Upewnij się, że wyposażenie jest prawidłowo i bezpiecznie zamontowane na odkurzaczu. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność podczas korzystania z wyposażenia z ruchomymi częściami (np. szczotki obrotowe).
- **Ostre elementy:** Niektóre elementy wyposażenia (np. dysze do szczelin) mogą mieć ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność podczas ich używania i przechowywania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Odlączenie:** Przed wymianą wyposażenia zawsze odłącz odkurzacz od zasilania.
- **Woda i wilgoć:** Nie używaj wyposażenia przeznaczonego do suchych powierzchni do odkurzania mokrych powierzchni lub cieczy.
- **Przewody:** Uważaj, aby przewód zasilający odkurzacza nie został uszkodzony przez wyposażenie (np. przez ostre krawędzie).

4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Rodzaj powierzchni:** Dobierz odpowiednie wyposażenie do rodzaju czyszczonej powierzchni (np. twarda podłoga, dywan, tapicerka). Użycie nieodpowiedniego wyposażenia może uszkodzić powierzchnię.
- **Zablokowania:** Jeśli wyposażenie zostanie zablokowane (np. przez duży przedmiot), wyłącz odkurzacz i odłącz go od zasilania przed usunięciem blokady.
- **Odkurzanie gorących powierzchni:** Nie odkurzaj gorących powierzchni (np. popiół z kominka) za pomocą standardowego wyposażenia. Użyj specjalnego wyposażenia przeznaczonego do tego celu (jeśli takie posiadasz).
- **Odkurzanie niebezpiecznych substancji:** Nie odkurzaj substancji toksycznych, łatwopalnych lub wybuchowych.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Regularnie czyść wyposażenie, usuwając zanieczyszczenia (np. włosy, kurz).
- **Przechowywanie:** Przechowuj wyposażenie w suchym i bezpiecznym miejscu.

6. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte wyposażenie oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzenia odkurzacza i wyposażenia, obrażeń ciała oraz innych strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu, uszkodzenia powierzchni, a nawet porażenia prądem. Dbaj o swój sprzęt, bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta odkurzacza i danego wyposażenia.