

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania odkurzacza pionowego.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj odkurzacza do innych celów.
- **Instalacja:** Upewnij się, że odkurzacz jest złożony zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i kompletny. Używaj rękawic ochronnych podczas rozpakowywania i montażu.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu odkurzacza. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z odkurzacza tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się odkurzaczem, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z odkurzacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj odkurzacza mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Odkurzacz musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych odkurzacza. Nie korzystaj z urządzenia na bosą lub będąc mokrym.

### 3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność i nie stawiaj nic na odkurzaczu podczas pracy. Nie otwieraj na siłę pokrywy urządzenia ani nie stawiaj na nich.
- **Używaj ostrożnie:** Unikaj dotykania ruchomych elementów odkurzacza, takich jak szczotki lub wirniki, gdy urządzenie jest włączone.
- **Stabilność:** Upewnij się, że odkurzacz stoi stabilnie i jest gotowy do pracy.

### 4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj odkurzacza włączonego bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.

- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w odkurzaczu nie były zastonięte.
- **Nagrzewanie:** Upewnij się, że odkurzaczu nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

## 5. Ryzyko kontaktu z płynami

- **Zabronione płyny:** Unikaj odkurzania cieczy, substancji łatwopalnych lub żarzących się materiałów, takich jak gorący popiół.
- **Wilgotne powierzchnie:** Nie używaj odkurzacza na mokrych powierzchniach lub w wilgotnym środowisku. Nie odkurzaj wody i innych cieczy.
- **Łatwopalne substancje:** Nie odkurzaj materiałów łatwopalnych i przed rozpoczęciem odkurzania upewnij się, że popiół z papierosów jest zimny. Nie używaj substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- **Zagrożenie wybuchem:** Nie używaj urządzenia w otoczeniu lub w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.

## 6. Ostrzeżenia dotyczące odkurzania

- **Niewłaściwe substancje:** Nie odkurzaj substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji, substancji wilgotnych lub płynnych, łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów, popiołu, sadzy z pieców i instalacji centralnego ogrzewania, pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek, gruzu budowlanego, cementu, tynku ani fragmentów prasowanego papieru.
- **Zagrożenie przegrzaniem:** Nie używaj odkurzacza do długotrwałego odkurzania bardzo drobnego pyłu, który może blokować filtry i przegrzewać urządzenie.
- **Ekstremalne temperatury:** Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0°C i powyżej 40°C).

## 7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz odkurzaczu od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia urządzenia należy wyjąć akumulator i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta. Nie używaj myjek parowych ani ciśnieniowych. Nie czyść urządzenia ani przewodu zasilającego poprzez zanurzenie w wodzie.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia odkurzacza.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie odkurzacza. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

## 8. Transport

- **Akcesoria:** Przed transportem upewnij się, że wszystkie akcesoria są bezpiecznie zamocowane.

## 9. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nie wyrzucaj akumulatorów razem z odpadami domowymi.

## 10. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Używanie akcesoriów:** Stosuj wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- **Przewód i zasilanie:** Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone. Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej/etykiecie urządzenia. Nie używaj przedłużaczy. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego, nie należy go ścisnąć, zaciskać ani ocierać o ostre krawędzie. Po podłączeniu do sieci elektrycznej nie dotykaj urządzenia ani jego wtyczki mokrymi rękami. Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
- **Dzieci i osoby niepełnosprawne:** To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, z upośledzeniem sensorycznym lub umysłowym, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo i zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia.
- Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie kładź urządzenia na stole. Po czyszczeniu zalecamy przymocowanie ściennej podstawy ładującej.
- **Konserwacja filtra:** Nie używaj urządzenia bez filtrów. Może to spowodować jego uszkodzenie. Unikać kontaktu filtrów z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.

## 11. Środki ostrożności przy ładowaniu baterii:

- Używaj wyłącznie oryginalnych akumulatorów i ładowarek dostarczonych przez producenta.
- Nie próbuj rozbierać, przebijać ani narażać akumulatora na ogień lub wysokie temperatury.
- Ładuj urządzenie wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- W przypadku uszkodzenia akumulatora natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z producentem.
- Przed wyjęciem akumulatora odłącz urządzenie od zasilania.

## 12. Dodatkowe wskazówki:

- Podczas używania odkurzacza trzymaj palce, włosy i luźne elementy odzieży z dala od jego ruchomych części i otworów.
- Nigdy nie kierować rury ani dysz w stronę oczu, włosów, uszu lub ust.
- Osoby posiadające implanty elektroniczne powinny zachowywać odstęp co najmniej 10 cm od urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia.
- Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- Chronić akumulator przed ogniem, źródłem ciepła i długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Chronić akumulator przed wodą i przenikaniem wilgoci.
- W żadnym wypadku nie otwierać akumulatora.
- Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od metalowych przedmiotów, np. spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ lub śrub.
- Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostają się opary, zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- W razie dolegliwości zwrócić się do lekarza.
- Jeżeli z uszkodzonego akumulatora wydostaje się płyn, to w przypadku jego kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać to miejsce wodą.
- W przypadku kontaktu z oczami skorzystać dodatkowo z pomocy lekarza.
- Sprawdzić i wyczyścić zalane przedmioty.
- Wymienić uszkodzone przedmioty.
- Regularnie sprawdzać spody ssawek pod kątem zużycia. Zużyte ssawki wymienić.
- Nigdy nie używać dyszy bez włożonego wałka szczotki.
- Nigdy nie użytkować urządzenia bez jednostki filtrującej.
- Nigdy nie opierać urządzenia o ściany lub krawędzie stołu.
- Upewnij się, że wlot powietrza i szczotki są zawsze czyste i niezatkane.
- Jeśli zachowasz opakowanie, przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed utylizacją urządzenia wyjmij z niego akumulatory.
- Przed czyszczeniem i konserwacją wyjmij adapter i zestaw akumulatorów.
- Uszkodzone adaptory powinny zostać zastąpione przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub autoryzowanego technika, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## **Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń**

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.