

## **WAŻNE OSTRZEŻENIA**

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- \* Nie używać metalowych przyborów.
- \* Kabel elektryczny nie może stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
- \* Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- \* Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- \* Dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia i kabla elektrycznego.
- \* Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia lub niezaznajomione z instrukcją obsługi jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z instrukcją.
- \* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia i po jego użyciu, odłączyć urządzenie od prądu.

NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.

- \* Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia. Urządzenie podłączać do gniazdka z uziemieniem.
- \* Użycie przedłużaczy i innych akcesoriów nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- \* Nie wkładać do urządzenia więcej niż czterech grzanek.
- \* Przed kolejnym uruchomieniem urządzenia zrobić krótką przerwę.
- \* Urządzenie postawić na stabilnym podłożu, z dala od źródeł ciepła.
- \* Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- \* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.
- \* Nie dotykać gorących części urządzenia.
- \* Nie nakrywać uruchomionego urządzenia.
- \* Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na przykład firanek.
- \* Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
- \* Nie odłączać urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- \* Nie przekazywać opakowania urządzenia dzieciom do zabawy.



**Ariete**  
il genio della casa

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **TOSTER**

### **TOASTER Vintage**

mod. 156

**GERO** ®

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.  
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

## **BUDOWA**

- A. KRATKI
- B. DŹWIGNIA URUCHAMIAJĄCA
- C. REGULATOR STOPNIA OPIEKANIA
- D. WSKAŹNIK STOPNIA OPIEKANIA
- E. PRZYCISK WYŁĄCZENIA
- F. PRZYCISK PODGRZEWANIA
- G. PRZYCISK ROZMRAŻANIA
- H. MIEJSCE NA KABEL
- I. SZUFLADA NA OKRUSZKI

## **WSKAZÓWKI**

Przed pierwszym użyciem zaleca się uruchomienie urządzenia pustego na kilka minut. Dzięki temu wyeliminowany zostanie zapach fabryczny.

## **UWAGA!**

Nie opiekąć pieczywa zbyt cienkiego, dużego lub uszkodzonego.  
Nie stosować żadnych dodatków do pieczywa opiekanego.  
Przed kolejnym użyciem opróżnić szufladę na okruszki.  
Nigdy nie wkładać przyborów kuchennych metalowych do urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i ryzyka szoku elektrycznego.

## **DZIAŁANIE**

Włożyć tosty do urządzenia, wybrać stopień opiekania za pomocą regulatora C i opuścić dźwignię B tak, aby się zablokowała.  
UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest podłączone do prądu, dźwignia nie zablokuje się.  
Poczekać, aż tosty wyskoczą.  
Dzięki wyłącznikowi nagrzewania E, proces nagrzewania może zostać przerwany w każdym momencie pracy urządzenia.  
Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk E i odłączyć urządzenie od prądu.

## **FUNKCJA ROZMRAŻANIA**

Pieczywo można rozmrozić naciskając przycisk G, po uprzednim opuszczeniu dźwigni i ustawieniu pokrętki na pozycji 1.

## **FUNKCJA PODGRZEWANIA**

Opuścić dźwignię B i nacisnąć przycisk F.  
Funkcja ta jest zaprogramowana fabrycznie.

## **KONSERWACJA**

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłączyć je od prądu i poczekać, aż ostygnie.  
Do czyszczenia urządzenia używać jedynie wilgotnej szmatki.  
Przetarte urządzenie dobrze osuszyć.  
Regularnie, po każdym użyciu urządzenia, opróżniać szufladę I.  
Nie używać przyborów metalowych do czyszczenia urządzenia.