

RAVEN

blender
wysokoobrotowy

model: EBK005



instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis blendera wysokoobrotowego
EBK005:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Podstawa blendera | 6. Uchwyt |
| 2. Panel sterowania | 7. Ostrza |
| 3. Kielich | 8. Szpatułka |
| 4. Zatyczka | 9. Popychacz |
| 5. Pokrywa | |



Przed uruchomieniem blendera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które

mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłączaj Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Niewłaściwe użytkowanie Urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- Ostrza są ostre. Podczas zdejmowania i czyszczenia ostrzy należy zachować szczególną ostrożność.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka elektrycznego sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko elektryczne powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne Urządzenia zostały zalane, przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować jego uszkodzenie.





- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - w razie zablokowania ostrzy tnących.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby, aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź, czy Urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wszystkie jego części, które mają kontakt z żywnością, muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI







1. Postaw podstawę blendera na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Umieść kielich na podstawie blendera.
3. Przygotuj wszystkie składniki przeznaczone do miksowania i umieść je w kielichu.
4. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Podświetli się przycisk . Blender znajduje się w trybie czuwania.
6. Naciśnij przycisk , aby włączyć Urządzenie. Podświetlą się wszystkie dostępne funkcje, a przycisk  będzie błyskał.
7. Uruchom odpowiedni program pracy.
8. Poczekać na zakończenie programu pracy albo wciśnij przycisk , aby go zastopować.



UWAGA! Po wyłączeniu Urządzenia, mimo że ostrza już się nie obracają, przez chwilę będzie słyszalny szum wentylatora silnika.

9. Naciśnij przycisk , aby przetączyć Urządzenie w stan czuwania.


10. Zdejmij kielich z podstawy blendera.
11. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.


WYBÓR PROGRAMU I PRZYCISKI FUNKCYJNE



PRZYCISK	OPIS	UWAGI
	Wydłużenie czasu pracy o 20 sekund	Można wydłużyć czas o 20 sekund albo ich wielokrotność, tzn. 40 albo 60 sekund
	PROGRAM – SMOOTHIE	Zaprogramowany czas to 1:30. Do przygotowania mlecznych koktajli.
	PROGRAM – LODY	Zaprogramowany czas to 2:00. Do przygotowania lodów.
	PROGRAM – WARZYWA	Zaprogramowany czas to 2:00. Do miksowania i blendowania warzyw i przecierów warzywnych.
	PROGRAM – ZUPA	Zaprogramowany czas to 8:00. Do przygotowywania zup kremów.
	PROGRAM – ORZECHY	Zaprogramowany czas to 0:55. Do miksowania i rozdrabniania orzechów i kawy.

PRZYCISK	OPIS	UWAGI
	Przycisk trybu pulsacyjnego	Działa tylko wtedy, gdy go przytrzymujesz.
	Ustawianie prędkości pracy	Płynne ustawianie prędkości pracy, jeśli nie wybierzesz żadnego programu.

Aby uruchomić program pracy blendera, należy nacisnąć żądany przycisk. Urządzenie zacznie pracować, a na panelu sterowania wyświetli się czas, jaki pozostał do zakończenia wybranego programu.

Aby wydłużyć czas trwania programu, naciśnij przycisk . Każde naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu pracy o 20 sekund.

Aby uruchomić tryb pulsacyjny należy przytrzymać przycisk . Funkcja ta uruchamia Urządzenie z maksymalną prędkością obrotową i działa aż do puszczenia przycisku.

Można również uruchomić blender poprzez przyciski wyboru prędkości pracy:  oznacza najniższą prędkość obrotową, a  najwyższą. Prędkość można płynnie zmieniać podczas pracy Urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed miksowaniem żywności pokrój ją w kostkę.
2. Produkty należy miksować zanurzone w cieczy. Przykładowo: banan miksuj z mlekiem, truskawki – z kefirem. Ciecz ułatwia i przyspiesza miksowanie produktów.
3. Prędkość obrotów dopasuj do ilości i rodzaju żywności.

- Przykładowo: jeśli miksujesz produkty miękkie i w niewielkiej ilości, wybierz niską prędkość, a jeśli produkty twarde i w dużej ilości – wysoką.
4. **Uwaga!** Nie wlewaj do kielicha płynów o temperaturze wyższej niż 70 stopni Celsjusza.
 5. Niewłaściwie zamontowany blender nie zadziała, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
 6. **Uwaga!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 10 minut. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 5 minut przed jego ponownym uruchomieniem.
 7. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy Urządzenia grozi jego uszkodzeniem.
 8. Ostrza blendera są bardzo ostre. Obchodź się z nimi ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji Urządzenia.
 9. Urządzenie służy do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go w innym celu.
 10. **Uwaga!** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast je wyłącz i odłącz od gniazdka elektrycznego. Następnie plastikową lub drewnianą łopatkę usuń spomiędzy ostrzy przyczynę zablokowania. Jeśli włączysz Urządzenie z zablokowanymi ostrzami, możesz je uszkodzić.

PRZYKŁADOWE PRZEPISY

Smoothie jagodowe	100 g świeżych albo mrożonych jagód 100 ml mleka 100 g jogurtu 1 łyżeczka miodu PROGRAM – SMOOTHIE
-------------------	--

Witaminowa bomba	1/4 ananasa 1 banan 1 pomarańcza (bez skórki i pestek) 1 kiwi 1 garść sałaty 1 szklanka wody albo zielonej herbaty PROGRAM – SMOOTHIE
Zupa krem z pieczonych buraków	3 duże buraki, upieczone i pokrojone na kawałki 1 średnia cebula, podsmażona 2 ząbki czosnku, podsmażone z cebulą 4 szklanki rosółu albo bulionu sok z 1/2 cytryny 1/2 łyżeczki miodu albo cukru sól morską pieprz PROGRAM – ZUPA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej.
2. Podstawę blendera przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
3. Możesz umyć kielich oraz kotłowiec z ostrzami w całości albo rozkładając je na elementy.

Mycie bez rozmontowywania kielicha

1. Opróżnij kielich i wlej do niego letnią wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
2. Zamknij pokrywę i załóż zatyczkę.
3. Podłącz Urządzenie do sieci elektrycznej, następnie uruchom w trybie pracy pulsacyjnej na ok. 10 sekund.
4. Ponownie odłącz Urządzenie od sieci elektrycznej, zdejmij

- kielich, wylej z niego wodę, dokładnie wypłucz i osusz.
5. Umyj pokrywę i zatyczkę w ciepłej wodzie z detergentem, opłucz je i osusz.
 6. Kielich możesz też umyć w wodzie z płynem do mycia naczyń bez uruchamiania Urządzenia.

Mycie rozmontowanych elementów

1. Gdy kielich jest brudny w trudnodostępnych miejscach, np. wokół ostrzy – rozłóż jego elementy, aby go umyć.
2. Zdejmij kielich z podstawy, unosząc go do góry.
3. Umieść blender na twardej powierzchni. Za pomocą dotkniętego do zestawu klucza odkręć kołnierz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kielich odłączy się od kołnierza, uszczelki i ostrzy.
4. Umyj wszystkie elementy w wodzie z delikatnym detergentem, opłucz je i wysusz.
5. Wsuń ostrze w otwór od wewnętrznej strony kielicha. Z drugiej strony załóż podkładkę. Nałóż matę uszczelkę na gwint. Przykręć kołnierz.
6. Sprawdź, czy uszczelki dobrze leżą.
7. Dokręć kołnierz za pomocą klucza.
8. Przed ponownym uruchomieniem blendera, upewnij się, że kielich jest prawidłowo złożony.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione graficzne symbole informacyjne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Urządzenie nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">• Należy sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.• Należy sprawdzić, czy kielich jest prawidłowo zamontowany na podstawie.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy	<ul style="list-style-type: none">• Zdziałała ochrona przed przegrzaniem.• Należy wyciągnąć wtyczkę i odczekać, aż silnik ostygnie (około 10 minut), a następnie uruchomić Urządzenie ponownie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć.

Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EBK005

Nazwa: Raven

Produkt: blender wysokoobrotowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1000 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Pojemność kielicha: 2 l

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut

Maksymalna prędkość obrotowa: 45 000 obrotów/min (bez obciążenia)

Zestaw: blender, kielich, szpatułka, popychacz, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

blender

TYP / MODEL


EBK005

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy blendera wysokobrotowego RAVEN EBK005 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska