

# RAVEN

## waga kuchenna

model: EWK007



### instrukcja obsługi

# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis wagi kuchennej EWK007:

1. Platforma wagi
2. Przycisk włączania/wyłączenia oraz zmiany jednostek
3. Przycisk tarowania
4. Wyświetlacz



**Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.**

**Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem Urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz Urządzenie innej osobie, dołącz do niego niniejszą instrukcję.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do ważenia produktów spożywczych.
- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani w innej cieczy.
- Uważaj, aby do wnętrza Urządzenia nie dostała się woda ani inne płyny.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczenie albo uderzenie może zakłócić jego prawidłową pracę.

- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać i powodować uszkodzenie Urządzenia.
- Jeśli dojdzie do kontaktu ręk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. Jeśli kwas dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga: Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- **Uwaga: Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (które nie są akumulatorami).
- Do czyszczenia wagi nie używaj żrących środków czyszczących.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

## ZALECENIA OBSŁUGI

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.


Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jego elementy, które mogą mieć kontakt z żywnością (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

### WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu. Przed pierwszym użyciem Urządzenia zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie.

Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie włożone i ewentualnie włożyć je ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii w wadze:

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” albo nie wyświetla się żaden symbol w tym miejscu, należy wymienić baterie na nowe.
2. Odkręć śrubę mocującą pokrywę komory baterii, a następnie zdejmij pokrywę.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj je do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (2 x CR2032 3V )<sup>---</sup>, zwracając uwagę na biegunowość.
5. Zamknij pokrywę komory baterii i przykręć śrubę mocującą.

## **ZMIANA JEDNOSTEK MASY**

Po uruchomieniu wagi przyciskiem **ON/OFF**, gdy na wyświetlaczu pokazuje się powitanie HI, naciśnij przycisk **ON/OFF**. Do wyboru są cztery jednostki: g, lb:oz, ml, fl:oz.

## **FUNKCJA WAŻENIA**

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby ją uruchomić.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki masy, np. „g”.
4. Na powierzchnię wagi połóż produkt, który chcesz zważyć.
5. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
6. Po około 2 minutach bezczynności waga automatycznie się wyłączy.
7. Aby wyłączyć funkcję ważenia ręcznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF**.

## **FUNKCJA TAROWANIA**

Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby ją uruchomić.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki masy, np. „g”.
4. Połóż na wadze opakowanie (np. słoik, misę), które chcesz zważyć.
5. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk **TARE**. Nie zdejmuj opakowania z wagi.

6. Poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” oraz symbol jednostki, np. „g”.
7. Zważyć następnie produkt z opakowaniem (np. wysyp do słoika kaszę).
8. Odczytać pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga samego produktu bez opakowania.
9. Po około 2 minutach bezczynności waga automatycznie się wyłączy.
10. Aby wyłączyć funkcję ważenia ręcznie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF**.

## **WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU**

- O-Ld** Wyświetla się, gdy przekroczono jest maksymalne obciążenie (5 kg). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast zdjąć obciążenie z wagi.
- Lo** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.
- unSt** Wyświetla się, gdy waga nie jest stabilna podczas pomiaru.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Wagę przetrzyj zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.

### **Uwaga:**

**Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

## **Uwaga:**

**Nie zanurzaj wagi w wodzie ani innych płynach.**


**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## **DANE TECHNICZNE**

Model: EWK007

Marka: Raven

Produkt: waga kuchenna

Zasilanie wagi: 2 x CR2032 3V 

Minimalne obciążenie: 5 g

Maksymalne obciążenie: 5000 g

Dokładność: 1 g

Zestaw: waga kuchenna, 2 x bateria

CR2032, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## **DEKLARACJA CE**

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

### UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

**Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie litowe. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.**



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

# RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga kuchenna

TYP / MODEL

EWK007

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

## WARUNKI GWARANCJI

- 1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej RAVEN EWK007 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
  - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 504 133 827 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

### Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska