

# Anycubic Kobra 3 Instrukcja Obsługi



Zdjęcie produktu służy wyłącznie jako odniesienie. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór produktów ANYCUBIC.

Może jesteś zaznajomiony z technologią druku 3D lub wcześniej kupiłeś drukarki ANYCUBIC, ale nadal gorąco zalecamy dokładne przeczytanie tej instrukcji. Techniki instalacji i środki ostrożności zawarte w tej instrukcji mogą pomóc uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub frustracji.

Proszę odwiedzić https://support.anycubic.com/, aby skontaktować się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Możesz również uzyskać więcej informacji, takich jak oprogramowanie, filmy i modele z tej strony internetowej.









ANYCUBIC APP

**ANYCUBIC** Wiki

ANYCUBIC Support Center

Instrukcja obsługi dla wielu krajów

Zespół ANYCUBIC

Prawa autorskie "Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd", wszelkie prawa zastrzeżone.

## Zawartość

1	Przegląd produktu	1
---	-------------------	---

Montaż ramki	3
Podłącz kabel głowicy drukującej	5
Podłącz głowicę drukującą	6
Montaż ekranu	7
Podłącz kabel silnika osi X	8
Montaż uchwytu kabla	9
Montaż wycieraczki	10
Podłącz rurkę filamentu	11
Montaż uchwytu szpuli	12
Sprawdź przed użyciem	13

3

3	Instrukcja włączania	15
4	Powiązanie drukarki	17 17
	Anycubic Slicer	18
5	Drukowanie modelu	21
6	Opis innych funkcji	22
7	Zalecenia dotyczące konserwacji	24
8	Uwagi	27

### Przegląd produktu



### Zawartość opakowania

#### Poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym przedmiotem.



### Specyfikacja techniczna

#### Drukowanie

Technologia: FDM (Fused Deposition Modeling) Rozmiar wydruku: 250 mm (dł.) x 250 mm (szer.) x 260 mm (wys.) Grubość warstwy: 0,08 - 0,28 mm Dokładność pozycjonowania:X/Y/Z 0,0125 / 0,0125 / 0,0025 mm Ilość wytłaczarek: pojedyncza Średnica dyszy: 0,4 mm Obsługiwane materiały: PLA/TPU/PETG/ABS itp.

#### Temperatura

Temperatura otoczenia podczas pracy: 8 °C - 40 °C Temperatura pracy ekstrudera: maks. 300 °C Temperatura robocza stołu drukującego: maks. 110 °C

#### Oprogramowanie

Oprogramowanie do ciecia: AnycubicSlicer/PrusaSlicer/Cura/Orca Formaty wejściowe oprogramowania:.STL/.OB) Formaty wyjściowe oprogramowania: GCode Łaczność: U-DISK, AC Cloud, AnycubicSlicer

#### Elektryka

Wejście zasilania:110 V/220 V AC, 50/60 Hz Moc znamionowa: 400 W

#### Wymiary fizyczne

Wymiary drukarki: 452,9 mm (dł.) x 504,7 mm (szer.) x 483 mm (wys.) Wymiary najwiekszej drukarki: 525,8 mm (dł.) x 521 mm (szer.) x 483 mm (wys.) Waga netto: ~9,2 kg

Worek nr. 1 M5\*45 (4 szt.)

Uchwyt



4.0/3.0/2.5/2.0/1.5





Rurka

do filamentu

(1 szt.)



Czyścik do dyszy

### Montaż maszyny

Aby uzyskać film instruktażowy dotyczący montażu, zeskanuj kod QR po prawej stronie



## 01 Podłącz kabel głowicy drukującej

1. Naciśnij kabel głowicy drukującej (pomarańczowy kabel typu C) w dół i włóż go w rowek nad głowicą drukującą.

2. Użyj śruby z worka nr 1, aby zabezpieczyć kabel.







Włóż przewód silnika osi Z do otworu z tyłu drukarki i zabezpiecz go.



## 02 Podłącz kabel głowicy drukującej

1. Naciśnij kabel głowicy drukującej (pomarańczowy długi kabel typu C) i włóż go do gniazda nad głowicą drukującą. 2. Zabezpiecz kabel za pomocą śrub z torby nr 2.



### 03 Montaż głowicy drukującej

Zainstaluj głowicę drukującą od tyłu drukarki. Za pomocą wkrętów do torebek nr 3 zamocuj głowicę drukującą, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w pozycji pokazanej na rysunku. Zaleca się dokręcenie najpierw dwóch śrub na górze, a następnie śrub na dole.





- 1. Użyj śrub z worka nr 4, aby zamontować ekran.
- 2. Podłącz kabel FPC do portu za ekranem, naciskając terminal.



Uwaga: Podczas instalacji kabla FPC, upewnij się, że ta strona jest skierowana do góry.



Włóż kabel silnika (pomarańczowy 6-pinowy krótki kabel) do górnej części rowka po lewej stronie osi X, aby go dokręcić. Zwróć uwagę, że zatrzask kabla jest skierowany do przodu.





Naciśnij uchwyt kabla, aby przymocować go do rowka po lewej stronie osi X.
 Włóż kabel głowicy drukującej do uchwytu kabla.



(1)

2



1. Przesuń wycieraczkę oczyszczającą od tyłu do przodu w rowek na tylnej stronie osi X.

2. Użyj śruby z torby nr 5, aby przymocować wycieraczkę oczyszczającą od tyłu i dołu osi X.



## 08 Zamontuj rurkę filamentu

1. Włóż jeden koniec indywidualnie zapakowanej krótkiej rurki filamentu do otworu nad głowicą drukującą, a drugi koniec do uchwytu kabla.

2. Zatrzaśnij rurkę filamentu i kabel głowicy drukującej w organizatorze kabli.







1. Włóż cylindryczny uchwyt do otworu uchwytu szpuli, a następnie obróć go pod pewnym kątem, aby go zamocować.
 2. Naciśnij uchwyt szpuli w dół i włóż go do rowka za podstawą drukarki.



## Sprawdź przed użyciem

### 1. Regulacja elastyczności kółek

Sprawdź, czy głowica drukująca się trzęsie. Jeśli tak, wyreguluj sześciokątną kolumnę izolacyjną znajdującą się pod głowicą drukującą, aż będzie się przesuwać płynnie i bez drgań.



Głowica drukująca

Sprawdź, czy stół roboczy się trzęsie. Jeśli tak, wyreguluj sześciokątną kolumnę izolacyjną znajdującą się pod stołem roboczym, aż będzie się przesuwać płynnie i bez drgań.



### 2. Paski

Proszę ręcznie przesunąć głowicę drukującą i platformę drukującą. Jeśli podczas ruchu występują trudności lub nienormalne dźwięki, wyreguluj napinacz, aby zapewnić płynne przesuwanie głowicy drukującej lub platformy.



### 3. Podłączanie do zasilania

Podłącz drukarkę i ACE Pro do gniazdka za pomocą kabla zasilającego, a następnie włącz drukarkę.



### Instrukcja włączania (gdy ACE Pro nie jest podłączone)



⑦ Auto-test

Self Test

Y Axis Detection

• X Axis Detection



#### ⑧ Auto-poziomowanie



### ③ Sieć Network

Anycubic Office

Ax560

💿 Huawei 5G

Openwrt

③Załaduj filament

₩60/60° 🖤 190/200° 🛛 📾 🔮 🙆

\_

Load Filament

Insert the filament into the print

ead, click extrude button until the filament is extruded.

#### (4) Chmura



#### <sup>(i)</sup> Kompensacja wibracji



#### ⑤ Zakończ konfiguracje



#### 6 Włóż U - Dvsk iii.60/60 ·○ 🖤 190/200 ·○ 🖛 🛱 🖲 🔗 Insert U-Disk



#### 1 Drukuj model



· Uwaga: Aktualny interfejs jest tylko do celów informacyjnych. Ze względu na trwające aktualizacje funkcji, prosimy o zapoznanie się z interfejsem użytkownika najnowszej wersji oprogramowania układowego w celu uzyskania dokładnych informacji.

### Ładowanie filamentu

1. Umieść filament na uchwycie szpuli.

2. Włóż filament do ekstrudera, aż poczujesz opór. W tym czasie naciśnij i przytrzymaj przycisk na górze ekstrudera.

3. Naciśnij "Filament" - "Holder" - "Extrude" i poczekaj, aż filament zostanie wyciągnięty z dyszy.



### Powiązanie drukarki

1. Najpierw podłącz drukarkę do sieci.

2. Zeskanuj kod QR na ekranie drukarki, ścieżka kodu QR: [Settings] - [Cloud], pobierz aplikację ANYCUBIC, zarejestruj się i zaloguj na konto ANYCUBIC.

3. Otwórz aplikację ANYCUBIC, kliknij [ + initiate printing ], kliknij [ Scan ], i zeskanuj kod QR na ekranie drukarki, aby powiązać konto ANYCUBIC.



## Instalacja i powiązanie oprogramowania

1. Procedura instalacji oprogramowania

Otwórz dołączony napęd USB i przejdź do ścieżki: \ Files\_English\_Anycubic Kobra 3 combo \ Anycubic Slicer, wybierz Windows / Mac, aby zainstalować odpowiednią wersję, kliknij dwukrotnie aplikację Anycubic Slicer, aby rozpocząć instalację. 2.Prosze podłaczyć drukarke do sieci przed wykonaniem poniższych operacji.

3.Instrukcja użytkowania Anyubic Slicer:

Otwórz dołączony napęd USB i przejdź do ścieżki: \ Files\_English\_Anycubic Kobra 3 combo \ Anycubic Slicer \ Anycubic Slicer\_Usage Instructions



(2) Jeśli masz już konto w aplikacji, możesz kliknąć bezpośrednio wprowadź swoje konto i hasło, aby się zalogować. Jeśli nie, kliknij [ Sign Up Now ].

	Email Login	Mobile Login			
Account					
Please enter your email address					
Password					
Pleas	e enter your passwo	rd 💿			
🔽 Rem	əmber Me	Forget Password?			
Log In					
No Account ? Sign Up Now					

## Instalacja i powiązanie oprogramowania

(3) Kliknij [ Add Printer ]

Add Printer

Vou have successfully logged in. After adding a printer, you can perform more operations.

Add Printer

Other connect

(4) Automatycznie znajdź drukarki w tej samej sieci LAN co bieżące urządzenie. Jeśli aplikacja została powiązana z maszyną i zalogowana na to samo konto, informacje zostaną automatycznie zsynchronizowane



### Instalacja i powiązanie oprogramowania

- (5) Wybierz maszynę, którą chcesz powiązać w wynikach automatycznego wyszukiwania i kliknij [ Add Now ] Można połączyć wiele drukarek; jeśli wyszukiwanie nie powiedzie się, kliknij [ Connect with device CN code ] lub [ connect with APP ]
- (6) Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie, wprowadź kod CN urządzenia, aby się połączyć. Znajdź ścieżkę kodu CN: Wybierz [ Settings-Cloud Platform-More Information ] na drukarce. Możesz zobaczyć kod CN.



## **Pierwszy druk**

1) Wybierz model z lokalnego lub U-DYSKU i rozpocznij drukowanie. \* Zalecamy użycie jednego z wstępnie załadowanych plików jako pierwszego testowego wydruku.

Kod QR Makeronline: Modele można pobrać za pośrednictwem Makeronline





Wybierz model z lokalnej pamięci lub U - Disk



Drukui



Wybierz kolor, naciśnij "Print"



Drukowanie w toku



## Opis innych funkcji

Kompensacja wibracji: Aby uzyskać lepsze wyniki drukowania , zaleca się przeprowadzenie kontroli kompensacji wibracji po ponad 300 godzinach drukowania lub po przemieszczeniu maszyny . Ta funkcja pomaga zmniejszyć występowanie pasmowania podczas drukowania z dużą prędkością . Regularne kontrole kompensacji wibracji pomagają utrzymać stabilność i dokładność drukarki , co poprawia jakość wydruków.

Naciśnij " Narzędzia " - " Kontrola " - " Kompensacja wibracji " i poczekaj, aż maszyna zakończy kalibrację . Proszę nie dotykać maszyny podczas procesu kalibracji.

Wykrywanie końca filamentu : Ta funkcja ma na celu zapobieganie niepowodzeniom drukowania, gdy filament kończy się w trakcie drukowania. Ostrzega użytkownika o konieczności wymiany filamentu przed kontynuowaniem drukowania , skutecznie zapobiegając marnowaniu wydruków z powodu braku filamentu.

Wznowienie po utracie zasilania: podczas drukowania przy użyciu uchwytu na filament, w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu lub

przypadkowego wyłączenia maszyny, ta funkcja nie wymaga ręcznej konfiguracji. Wystarczy ponownie podłączyć zasilanie i włączyć maszynę. Następnie możesz wznowić drukowanie.

### Poziomowanie

Naciśnij "Tools" - "Control" - "Auto Level". Poczekaj, aż maszyna zakończy proces poziomowania.





## Zalecenia dotyczące konserwacji

### Śruby prowadzące osi Z

\* Śruba pociągowa osi Z wymaga regularnego smarowania, ponieważ odpowiednie smarowanie zapewnia płynny ruch. Zaleca się przeprowadzanie konserwacji co trzy miesiące.

Przed nałożeniem smaru na śruby pociągowe osi Z, ważne jest, aby dokładnie je wyczyścić, usuwając wszelkie zanieczyszczenia lub cząstki plastiku. Następnie, używając kontroli ruchu osi, przesuń głowicę drukującą na wyższą pozycję. Nałóż cienką warstwę smaru na śruby pociągowe osi Z, a następnie ponownie ustaw drukarkę w pozycji domowej. Możesz powtórzyć ten proces ruchu kilka razy, aby upewnić się, że smar jest równomiernie rozprowadzony po śrubach pociągowych osi Z. Po zakończeniu, wyczyść nadmiar smaru, który mógł się zgromadzić w pobliżu nakrętek śrub pociągowych.

### Podwójne metalowe wrzeciona osi X / Y

\* Podwójne metalowe wrzeciona osi X / Y wymagają regularnego smarowania, ponieważ odpowiednie smarowanie zapewnia płynny ruch. Zaleca się przeprowadzanie konserwacji raz w miesiącu.

Przed nałożeniem smaru na podwójne metalowe wrzeciona osi X / Y, ważne jest, aby dokładnie je wyczyścić, usuwając wszelkie zanieczyszczenia lub cząstki plastiku. Następnie nałóż cienką warstwę smaru na podwójne metalowe wrzeciona osi X / Y i ustaw drukarkę w pozycji domowej. Możesz powtórzyć proces ruchu kilka razy, aby upewnić się, że smar jest równomiernie rozprowadzony po podwójnych metalowych wrzecionach osi X / Y.





## Zalecenia dotyczące konserwacji

### Wymiana hotendu

1. Przed wymianą hotendu, proszę najpierw schłodzić dyszę, kliknij [Tools] - [Preheat] - [Cooling], poczekaj, aż temperatura dyszy spadnie poniżej 40 stopni, i wyłącz drukarkę.

2. Lekko naciśnij obie strony głowicy drukującej i pociągnij przednią osłonę głowicy drukującej do przodu, aby ją zdjąć.

3. Delikatnie pociągnij dolne czarne i białe przewody do przodu, aby je usunąć.









### Przewodnik wymiany hotendu

## Zalecenia dotyczące konserwacji

### Wymiana hotendu

- 4. Pociągnij sprężynę zabezpieczającą do przodu, aby poluzować hotend.
- 5. Włóż nową głowicę drukującą do samego dołu, zwracając uwagę, że biały przewód jest z przodu.
- 6. Naciśnij sprężynę mocującą, aby zamocować głowicę drukującą.
- 7. Podłącz z powrotem dwa przewody do ich pierwotnych pozycji, zwracając uwagę, że czarny przewód jest na dole.
- 8. Po zakończeniu powyższych operacji zamknij przednią pokrywę, aby zakończyć wymianę głowicy drukującej.





## Uwagi

1. Drukarka 3D Anycubic generuje wysoką temperaturę. NIE sięgaj do wnętrza drukarki podczas pracy. Kontakt z wytłaczanymi materiałami może powodować oparzenia.

2. Używaj rękawic odpornych na wysoką temperaturę podczas obsługi produktu.

3. To urządzenie nie jest odpowiednie do używania w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci.

4. Wartość bezpiecznika dla drukarki wynosi 250V 10A. Nigdy nie zastępuj bezpiecznika o wyższym amperażu, ponieważ może to spowodować pożar.

5. Gniazdo powinno być łatwo dostępne.

Jeśli powyższe problemy nie mogą zostać rozwiązane, prosimy o rozpoczęcie konsultacji w naszym systemie obsługi posprzedażowej, a nasi inżynierowie odpowiedzą na Twoje zapytanie w formie e-maila w ciągu jednego dnia roboczego.

### (https://support.anycubic.com/)



Wskazówki:

1. Wypełnij informacje na podstawie SN odpowiedniego modelu. Elementy z czerwonymi kropkami są obowiązkowe.

2. Jeśli zamówienie się powiedzie, wkrótce otrzymasz odpowiedź z systemu obsługi posprzedażnej na swojąskrzynkę pocztową.

3. Jeśli pomyślnie złożysz zamówienie, ale nie otrzymasz e-maila, sprawdź folder spam.

4. Jeśli utworzenie zamówienia się nie powiedzie, zwróć uwagę na wyskakujące przypomnienie na stronie internetowej.

### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Drukarka 3D Anycubic Kobra 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/Anycubic

Adres producenta: Yinhai Industrial Park, Budynek 11, ul. Yuanshan, Dystrykt Longgang, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 16 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska tel. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl



Producent: Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd Adres: Yinhai Industrial Park, Budynek 11, ul. Yuanshan, Dystrykt Longgang, Shenzhen, Chiny Ochrona środowiska

X

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja