

GIO-460

innoGIO




## GIÖsonic giraffe / crocodile

Soniczna szczoteczka do zębów dla dzieci

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Uwaga:

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.



### Specyfikacje & Informacje

Nazwa urządzenia: InnoGIO GioSonic Giraffe/Crocodile  
– Soniczna szczoteczka dla dzieci

Model: GIO-460GIRAFFE/GIO-460CROCODILE

Poziom wodoodporności: IPX7

Napięcie/moc znamionowa: DC 3,7 V-0,5 W

Czas ładowania: ok. 3 godziny

Zawartość opakowania: Uchwyt oraz główka szczoteczki, kabel USB, instrukcja obsługi

#### Higiena jamy ustnej – porady

Myj zęby co najmniej dwa razy dziennie.

Wymieniaj główkę szczoteczki co 2-3 miesiące.

Niski poziom (Zęby mleczne)
Pielęgnuj nawyk mycia zębów delikatnie czyszcząc jamę ustną dziecka przy użyciu miękkiej szczoteczki
Średni poziom (Wyrzynanie zębów)
Aby zęby rosły zdrowo, pielęgnuj wrażliwe dziąsła i upewnij się, że zęby są codziennie myte.
Wysoki poziom (Zęby stałe)
Utrzymaj dobre nawyki czyszczenia zębów, myj je dokładnie w celu zapobiegnięcia próchnicy.


### Poprawne ładowanie urządzenia

1. Upewnij się, że ładowarka oraz gniazdko nie stanowią zagrożenia, są zgodne z wymogami oraz są odpowiednio do używanego napięcia.
2. Sprawdź, czy kabel USB jest suchy oraz czy na wtyczkę ładowarki nie ma żadnych zacieków, uszkodzeń, itp. Podłącz ładowarkę w bezpiecznych warunkach.
3. Szczoteczkę elektryczną należy włączyć przed pierwszym użyciem. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii lub jej całkowitego rozładowania, należy ją w pełni naładować przed pierwszym użyciem.

### Kroki



W przypadku, gdy poziom naładowania baterii jest niski, a wskaźnik ładowania LED miga, przed naładuj baterie szczoteczki przed pierwszym użyciem\*.




Podłącz główkę szczoteczki w sposób przedstawiony na grafice. Występowanie odstępu pomiędzy główką a rączką szczoteczki jest normalnym zjawiskiem.




Zwilż główkę szczoteczki oraz nałóż odpowiednią ilość pasty.




Włóż główkę szczoteczki do jamy ustnej; trzymaj szczoteczkę pod kątem 45° względem linii dziąsła; naciśnij przycisk i wybierz tryb szczotkowania.



Poruszaj główką szczoteczki w górę i w dół; nie należy mocno przyciskać szczoteczki ani używać jej do szorowania zębów.



Aby uniknąć rozchlapania piany, wyłącz szczoteczkę zanim wyjmiesz ją z jamy ustnej.



Przeplucz główkę szczoteczki po zakończeniu mycia zębów.

\*Więcej informacji na temat ładowania znajduje się w sekcji „Poprawne ładowanie urządzenia”.



Przechowuj główkę szczoteczki w suchym oraz wentylowanym miejscu.

### Opis wskaźnika poziomu baterii

Status diody	Opis
Wskaźnik	Tryb czuwania
Czerwone światło	Niski poziom baterii, wymagane ładowanie
Wyłączone światło	Bateria rozładowana, urządzenie niezdolne do pracy

Status diody podczas ładowania	Opis
Czerwone światło	Tryb ładowania
Zmiana czerwonego światła na zielone	Zakończono ładowanie

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstwa domowego. Co za tym idzie jesteście Państwo odpowiedzialni za prawidłowe użycie sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Sortowanie, usuwanie i recykling przyczynią się do zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling będzie odbywać się zgodnie z zasadami poszanowania środowiska i zdrowia ludzkiego. Żeby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych lub z lokalnymi władzami.

innoGIO

[www.innogio.pl](http://www.innogio.pl)

Importer: INNOGIO sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska



@innoGIO.official



@innogio\_com

GIO-460

innoGIO




## GIÖsonic giraffe / crocodile

Sonic toothbrush for children

### USER MANUAL

**Note:**  
Please read all instructions carefully before using the product.  
Please report any errors to us.



### Specifications & Information

**Item Name:** InnoGIO GIÖsonic Giraffe/Crocodile  
– Sonic toothbrush for children

**Model:** GIO-460GIRAFFE/GIO-460CROCODILE

**Waterproof level:** IPX7

**Rated Voltage/Power:** DC 3.7V–0.5W

**Charging Time:** about 3 hours

**What's in the Box:** Toothbrush Handle and Head, USB Cable, User Manual

#### Dental Hygiene Advice

*Brush your teeth at least twice a day.  
Change the brush head every 2–3 months.*

Low level (Primary teeth period)
Cultivate the baby's toothbrushing habits; clean his mouth gently and use soft bristles.
Medium level (Teeth eruption period)
To protect healthy growth of young teeth, take care of sensitive gums and ensure teeth are brushed every day.
High level (Permanent teeth period)
Maintain good toothbrushing habits; clean teeth thoroughly to reduce the risk of tooth decay.


### Charging Instructions

1. Check the charger and the socket – make sure they are safe, standard-compliant and appropriate to the voltage used.
2. Make sure the USB cable is dry and the charger plug free from water stains, damage, etc. Plug in the charger in safe conditions.
3. Before using the electric toothbrush for the first time, turn it on. Fully charge the battery before the first use in case of low or discharged battery.


### Steps



When the battery is low and the LED charging indicator is flashing, charge the toothbrush before using it. For information on charging, see the charging instructions section.




Attach the brush head, as shown in the picture. The gap between the brush head and the handle is normal.



Wet the brush head and apply an appropriate amount of toothpaste on the bristles.




Put the brush head in your mouth; hold the bristles at an 45 degree angle towards the gum line: press the button and select the desired brushing mode.




Move the brush head up and down; do not press hard or scrub.

To prevent splashing of the toothpaste foam, turn off the toothbrush before taking it out of your mouth.



Rinse the brush head once you have finished brushing.



Keep the brush head in a dry and ventilated place.

### Battery Indicator Description

The light status when not charging	Description
Indicator	Standby Mode
Red light on	Low battery, charging required
Light off	Battery discharged, the device cannot work

Light status when charging	Description
Red light on	Charging Mode
Red light turned green	Charging finished

DISPOSAL OF UNNECESSARY EQUIPMENT BY HOME USERS IN THE EUROPEAN UNION



The presence of this symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of in the same way as household waste. As a result, you are responsible for the proper disposal of the equipment, and you are obliged to deliver it to an authorized recycling point for waste electronic and electrical equipment. Sorting, disposing and recycling your waste equipment will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that respects the environment and human health. For more information on collection points for used equipment, please contact your local household waste disposal or local authority.



innoGIO

www.innogio.com

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.  
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland



@innoGIO.official



@innogio\_com