

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania frytkownicy.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do frytkownicy przed jej pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj frytkownicy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie używaj jej do innych celów.
- **Instalacja:** Upewnij się, że frytkownica stoi stabilnie na płaskiej, równej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni. Umieść ją z dala od krawędzi blatu, aby uniknąć przypadkowego strącenia.
- **Transport:** Podczas przenoszenia frytkownicy upewnij się, że jest całkowicie ostudzona i opróżniona z oleju. Chwytaj ją za elementy obudowy, nie za pokrywkę.
- **Dzieci:** Frytkownica powinna być obsługiwana wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie pozwalaj dzieciom na bawienie się lub obsługę frytkownicy bez nadzoru. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj frytkownicy, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Wymianę przewodów lub naprawę powinien wykonać autoryzowany serwis lub wykwalifikowany elektryk.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, gniazdka, ani frytkownicy, mając mokre ręce.
- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wymaganiom frytkownicy. Używaj wyłącznie gniazdka z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Odłączaj frytkownicę od gniazdka, gdy nie jest używana lub przed czyszczeniem.

### 3. Bezpieczeństwo termiczne

- **Gorąca powierzchnia:** Nie dotykaj frytkownicy podczas pracy, gdyż obudowa, pokrywka, kosz i inne elementy mogą być bardzo gorące. Używaj rękawic kuchennych podczas manipulacji gorącymi częściami.
- **Para:** Uważaj na gorącą parę wydobywającą się z frytkownicy podczas pracy.
- **Olej (dotyczy frytkownic tradycyjnych):** Uważaj na gorący olej, który może spowodować poważne oparzenia. Nie przenoś frytkownicy, gdy olej jest gorący.

#### 4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj frytkownicy włączonej bez nadzoru.
- **Olej (dotyczy frytkownic tradycyjnych):** Używaj wyłącznie olejów i tłuszczów zalecanych do smażenia we frytkownicach.
- **Napełnianie (dotyczy frytkownic tradycyjnych):** Nie przepelniaj zbiornika na olej. Używaj wyłącznie ilości oleju zalecanej przez producenta.
- **Woda:** Nie dodawaj wody do rozgrzanego oleju.
- **Materiały łatwopalne:** Nie używaj frytkownicy w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony lub ściereczki.

#### 5. Ryzyko zalania

- **Wilgoć:** Nie zanurzaj frytkownicy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- **Wylewanie:** Uważaj, aby nie wylać żadnych płynów na frytkownicę lub do jej otworów.

#### 6. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- **Przedmioty:** Nie wkładaj do frytkownicy żadnych przedmiotów poza tymi do niej przeznaczonymi.  
Nie używaj frytkownicy bez oleju lub tłuszczu (dotyczy frytkownic tradycyjnych).
- **Żywność:** Upewnij się, że żywność przeznaczona do smażenia jest sucha, aby uniknąć rozpryskiwania oleju.
- **Części:** Nie modyfikuj frytkownicy ani nie używaj uszkodzonych elementów. Używaj tylko oryginalnych części.

#### 7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz frytkownicę od zasilania i poczekaj, aż ostygnie, zanim rozpoczniesz jej czyszczenie.
- **Środki czyszczące:** Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Czyść frytkownicę zgodnie z instrukcją producenta.
- **Olej (dotyczy frytkownic tradycyjnych):** Regularnie wymieniaj olej w frytkownicy.
- **Części:** Myj kosz i inne elementy frytkownicy zgodnie z instrukcją producenta.

## 8. Transport i przechowywanie

- **Transport:** Upewnij się, że frytkownica jest ostudzona i opróżniona z oleju przed jej przeniesieniem.
- **Przechowywanie:** Przechowuj frytkownicę w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

## 9. Utylizacja

- **Opakowanie:** Utylizuj opakowanie frytkownicy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- **Urządzenie:** Nie wyrzucaj frytkownicy do zwykłego kosza na śmieci. Oddaj ją do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

## 10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.