

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania konsol.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem konsoli.
- **Przeznaczenie:** Używaj konsoli tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do gier wideo i multimediiów. Nie przekraczaj zalecanych limitów czasu gry.
- **Instalacja:** Upewnij się, że konsola jest zamontowana zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i wypoziomowana. Umieść konsolę w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- **Użytkowanie:** Nie używaj konsoli w miejscach zapyłonych lub zadymionych. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych konsoli.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu konsoli bez nadzoru. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z konsoli tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się konsolą, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.
- **Zasilanie:** Podłącz konsolę tylko do sprawnego gniazdka elektrycznego i przy użyciu dołączonego zasilacza i kabli.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z konsoli, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj konsoli ani przewodów mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Konsola musi być podłączona do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych konsoli. Nie korzystaj z urządzenia na bosą lub będąc mokrym.
- **Burza:** Podczas burzy odłącz konsolę od gniazdka elektrycznego, aby uniknąć przepięć.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Dyski:** Używaj tylko sprawnych i nieuszkodzonych płyt. Nie wkładaj do konsoli pękniętych lub zarysowanych płyt. Nie dotykaj powierzchni dysku.
- **Ustawienie:** Upewnij się, że konsola stoi stabilnie na podłożu i jest wypoziomowana. Nie stawiaj konsoli na niestabilnych powierzchniach, takich jak np. miękkie koce czy poduszki.
- **Transport:** Przenosząc konsolę, zawsze trzymaj ją pewnie, unikając uderzeń lub upuszczenia. Usuń wszelkie płyty z napędu.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj konsoli włączonej bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w obudowie konsoli nie były zasłonięte. Nie umieszczaj konsoli w szafkach lub innych zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- **Nagrzewanie:** Upewnij się, że konsola nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj konsoli w pobliżu źródeł ciepła.

5. Ryzyko obrażeń

- **Interaktywne kontrolery:** Podczas korzystania z kontrolerów ruchowych upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca wokół siebie, aby uniknąć uderzenia w otoczenie. Używaj pasków do kontrolerów jeśli są dostępne.
- **Ostre krawędzie:** Niektóre elementy konsoli mogą mieć ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność podczas obsługi.
- **Baterie:** Używaj baterii tylko zatwierdzonych przez producenta. Nie wkładaj do konsoli uszkodzonych lub pękniętych baterii. Zużyte baterie utylizuj we właściwy sposób. Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- **Małe elementy:** Konsola i jej akcesoria mogą zawierać małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla małych dzieci. Przechowuj je z dala od dzieci.
- **Słuch:** Nie używaj słuchawek przy zbyt wysokim poziomie głośności. Rób regularne przerwy podczas słuchania.

6. Ostrzeżenia dotyczące ekranu

- **Odległość:** Zachowaj odpowiednią odległość od ekranu.
- **Oświetlenie:** Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- **Przerwy:** Rób regularne przerwy podczas grania, aby uniknąć zmęczenia oczu i ciała. Ogranicz czas grania, rób regularne przerwy co 30-60 minut, aby uniknąć zmęczenia wzroku oraz bólu w nadgarstkach, rękach i ramionach.
- **Padaczka fotogenna:** Pamiętaj, że gry wideo mogą wywoływać ataki padaczkowe u niektórych osób. Jeśli masz epilepsję lub doświadczyłeś wcześniej napadów, skonsultuj się z lekarzem przed graniem.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz konsolę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.

- **Płynny:** Nie stosuj płynów do czyszczenia konsoli. Nie dopuść do zamoczenia konsoli lub jej podzespołów. Czyść konsolę suchą, miękką szmatką.
- **Sprężone powietrze:** Nie używaj sprężonego powietrza.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie konsoli. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

8. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.