

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania aparatu cyfrowego.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi aparatu, dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj aparatu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia aparatu.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj aparatu bez nadzoru w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Baterie:** Używaj tylko baterii i ładowarek zalecanych przez producenta aparatu. Nie używaj uszkodzonych baterii.
- **Ładowanie:** Ładuj baterie zgodnie z instrukcją producenta. Nie przeładuj baterii.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj aparatu ani zasilacza mokrymi rękami.
- **Odłączanie:** Odłącz aparat od zasilania przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
- **Unikaj zanurzania:** Nie zanurzaj aparatu w wodzie ani innych płynach, chyba że jest to aparat wodoszczelny.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Upadki:** Unikaj upuszczania aparatu. Upadek może spowodować uszkodzenie aparatu.
- **Obiektyw:** Chroń obiektyw przed zarysowaniami i zabrudzeniami.
- **Montaż:** Montuj akcesoria (np. obiektywy, lampy błyskowe) zgodnie z instrukcją.

4. Ochrona danych

- **Karty pamięci:** Używaj kart pamięci wysokiej jakości. Regularnie twórz kopie zapasowe zdjęć i filmów.

- **Usuwanie danych:** Bezpiecznie usuwaj dane z karty pamięci przed oddaniem lub sprzedażą aparatu.

5. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Ekstremalne temperatury:** Unikaj narażania aparatu na ekstremalne temperatury (poniżej zera lub powyżej 40 stopni Celsjusza).
- **Wilgoć:** Chroń aparat przed wilgocią i deszczem.
- **Bezpośrednie światło słoneczne:** Nie kieruj obiektywu bezpośrednio na słońce.
- **Laser:** Nie kieruj wiązki lasera w obiektyw aparatu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- **Odlącz od zasilania:** Zawsze odłącz aparat od zasilania przed czyszczeniem.
- **Czyszczenie:** Czyść aparat i obiektyw delikatną, suchą szmatką. Nie używaj wody, detergentów ani rozpuszczalników.
- **Przechowywanie:** Przechowuj aparat w suchym i bezpiecznym miejscu.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- **Nadzór:** Dzieci nie powinny obsługiwać aparatu bez nadzoru osoby dorosłej.
- **Dostęp:** Przechowuj aparat w miejscu niedostępnym dla dzieci.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko porażenia prądem, uszkodzenia aparatu, utraty danych oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta aparatu.