

Bezprzewodowy HORIPAD

do Steam

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Spis treści

Poradnik Szybkiego Uruchamiania.....	2-4
▶ Bezprzewodowe połączenie Bluetooth®	
▶ Połączenie przewodowe	
Zawartość	5
Platforma	5
Układ i Funkcje.....	5-6
Tryb Steam / Tryb XInput	7
Tryb Analogowy / Tryb Cyfrowy.....	8
Características principais	8
Przestroga	9
Informacje dotyczące zakłóceń sieci bezprzewodowej	10
Informacje dotyczące baterii	10

Poradnik Szybkiego Uruchamiania




Nie dotykać analogowych drążków podczas parowania lub łączenia. Może to spowodować błędną kalibrację.

Ten produkt dokonuje ponownej kalibracji drążków analogowych podczas podłączania urządzenia.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth®


- 1 Ustaw przełącznik z tyłu sterownika na tryb Steam.



Tryb Steam / Tryb XInput

⇒ p.7

- 2 Najpierw proszę naładować sterownik. Po naładowaniu należy odłączyć kabel przed użyciem.



*Należy używać wyłącznie dołączonego kabla.

- 3 Jeśli komputer nie jest wyposażony w funkcję Bluetooth®, należy użyć dołączonego adaptera Bluetooth®. Po podłączeniu adaptera Bluetooth® upewnij się, że ustawienie Bluetooth® w komputerze jest włączone.

