

## Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania aparatu natychmiastowego.

### 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem aparatu natychmiastowego.
- **Przeznaczenie:** Używaj aparatu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do robienia i natychmiastowego wywoływania zdjęć.
- **Przestrzegaj zasad:** Podczas używania aparatu natychmiastowego, przestrzegaj zasad fotografii i szanuj prywatność innych.

### 2. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy aparatów zasilanych bateryjnie)

- **Wymiana baterii:** Używaj tylko baterii zalecanych przez producenta.
- **Prawidłowa polaryzacja:** Wkładaj baterie zgodnie z właściwą polaryzacją (+ i -).
- **Ochrona przed wilgocią:** Chroń baterie przed wilgocią.
- **Utylizacja:** Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Ładowanie:** Jeżeli aparat posiada akumulator ładowany, to używaj wyłącznie ładowarki do niego przeznaczonej, a sam proces ładowania nadzoruj.

### 3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Ostrożne obchodzenie się:** Aparat traktuj ostrożnie. Nie upuszczaj i unikaj wstrząsów.
- **Pasek na rękę:** Podczas używania aparatu, zawsze używaj paska na rękę, aby uniknąć upuszczenia.
- **Otwieranie obudowy:** Podczas otwierania obudowy na wkłady, rób to ostrożnie. Upewnij się, że wkłady nie wypadną i nie zostaną uszkodzone.

#### 4. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Wkłady:** Używaj tylko wkładów filmowych przeznaczonych do Twojego modelu aparatu.
- **Światło:** Podczas wyjmowania naświetlonego zdjęcia z aparatu, unikaj narażania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Nie dotykaj:** Nie dotykaj powierzchni zdjęć, które się wywołują, ponieważ mogą one być wrażliwe na nacisk.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom bawić się aparatem i wkładami bez nadzoru dorosłych.

#### 5. Przechowywanie wkładów

- **Temperatura:** Przechowuj wkłady filmowe w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- **Nieprzebite opakowanie:** Nie przekłuwaj, nie zginaj ani nie narażaj na uderzenia opakowania wkładów filmowych.

#### 6. Ochrona środowiska

- **Odpady:** Nie wyrzucaj zużytych wkładów filmowych do zwykłych śmieci. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

#### 7. Czyszczenie i konserwacja

- **Obiektyw:** Czyść obiektyw delikatnie, używając miękkiej ściereczki przeznaczonej do czyszczenia optyki.
- **Obudowa:** Czyść obudowę wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- **Wnętrze:** Nie próbuj czyścić wnętrza aparatu, ponieważ może to uszkodzić mechanizm wywoływania.

## 8. Ograniczenia prawne

- **Prywatność:** Podczas wykonywania zdjęć w miejscach publicznych, respektuj prawo do prywatności innych osób.
- **Zgoda:** Uzyskaj zgodę na robienie zdjęć, jeśli fotografujesz osoby w sytuacjach prywatnych.

## 9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, uszkodzenia aparatu, utraty zdjęć oraz potencjalnych naruszeń prawnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do problemów ze sprzętem, nieudanego wywoływania zdjęć oraz naruszenia prywatności. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta aparatu natychmiastowego oraz wkładów filmowych.