

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania głośnika Bluetooth.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj głośnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do odtwarzania dźwięku z urządzeń mobilnych. Nie przekraczaj dopuszczalnego poziomu głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- **Umiejscowienie:** Upewnij się, że głośnik stoi na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć upadku i uszkodzeń.
- **Dzieci:** Dzieci powinny korzystać z głośnika tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom bawić się głośnikiem, samodzielnie go czyścić ani naprawiać.
- **Ochrona przed uszkodzeniami:** Chronić głośnik przed upadkami, silnymi wstrząsami oraz bezpośrednim działaniem wody, chyba że jest oznaczony jako wodoodporny.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj głośnika, jeśli przewód zasilający lub port ładowania są uszkodzone. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj głośnika i jego elementów mokrymi rękami, szczególnie podczas ładowania.
- **Zasilanie:** Używaj wyłącznie ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta lub zgodnych z jego specyfikacją. Nie używaj uszkodzonych ładowarek.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu ładowania odłącz głośnik od źródła zasilania. Nie pozostawiaj podłączonego głośnika na ładowaniu przez długi czas.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Poziom głośności:** Ustawiaj głośność na odpowiednim poziomie, unikaj długotrwałego słuchania na maksymalnej głośności, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- **Otoczenie:** Nie używaj głośnika w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że jest do tego przeznaczony.
- **Transport:** Głośnik transportuj ostrożnie, unikając upadków i uderzeń.

4. Ryzyko pożaru i przegrzania

- **Ładowanie:** Nie ładuj głośnika w miejscach o słabej wentylacji. Upewnij się, że głośnik podczas ładowania nie jest przykryty materiałami, które mogą go przegrzać.
- **Akumulator:** Nie demontuj, nie przebijaj ani nie wrzucaj baterii głośnika do ognia. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokich temperatur.
- **Nagrzewanie:** Chronь głośnik przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Nie używaj głośnika w ekstremalnych temperaturach.

5. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz głośnik od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Czyść głośnik przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- **Myjki parowe:** Nie używaj myjek parowych do czyszczenia głośnika.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj samodzielnie głośnika. Korzystaj z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

6. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.