

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania piekarnika.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj piekarnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do pieczenia, gotowania i podgrzewania potraw w warunkach domowych.
- **Instalacja:** Upewnij się, że piekarnik jest zamontowany zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i wypoziomowany. Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
- **Transport:** Piekarnik należy przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczony przed uszkodzeniami.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu pracującego piekarnika. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z piekarnika tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się piekarnikiem, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z piekarnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj piekarnika mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Piekarnik musi być podłączony do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych piekarnika.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Drzwi:** Nie opieraj się o drzwi piekarnika ani nie używaj ich jako podpórki.
- **Półki i drabinki:** Zawsze prawidłowo wsuwaj wyposażenie do komory piekarnika. Wyjmowanie gorących elementów należy wykonywać ostrożnie, używając rękawic ochronnych.
- **Elementy grzejne:** Unikaj dotykania elementów grzejnych piekarnika, gdy jest włączony lub dopiero co wyłączony.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj piekarnika włączonego bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że otwory wentylacyjne w piekarniku nie są zasłonięte.
- **Palne materiały:** Nigdy nie przechowuj łatwopalnych przedmiotów w komorze piekarnika. Nie używaj piekarnika do podgrzewania lub pieczenia potraw w naczyniach wykonanych z materiałów łatwopalnych.
- **Resztki jedzenia:** Przed uruchomieniem piekarnika upewnij się, że w komorze nie ma resztek jedzenia, tłuszczu, sosu lub innych zanieczyszczeń.
- **Papier do pieczenia:** Podczas pieczenia na papierze, zawsze go obciążaj lub przycinaj tak aby nie miał możliwości zetknięcia z elementami grzejnymi.

5. Ryzyko oparzenia

- **Gorące powierzchnie:** Zachowaj ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów piekarnika, takich jak drzwi, szyby i elementy wyposażenia. Nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia.
- **Para:** Podczas otwierania piekarnika może wydostać się gorąca para. Ostrożnie otwieraj drzwi i trzymaj twarz z daleka.
- **Alkohol:** Nie używaj dużych ilości alkoholu do potraw i nie podgrzewaj alkoholu bez rozcieńczenia w piekarniku.
- **Woda:** Nie wlewaj wody do gorącego piekarnika.
- **Żarówki:** Nie dotykaj rozgrzanych żarówek lub ich szklanej osłony.

6. Ryzyko odniesienia obrażeń

- **Ostre elementy:** Podczas czyszczenia i konserwacji piekarnika zachowaj ostrożność. Elementy piekarnika mogą mieć ostre krawędzie.
- **Szyba:** Nie używaj agresywnych środków do czyszczenia szyby drzwi piekarnika.
- **Zawiasy:** Unikaj dotykania zawiasów podczas otwierania i zamykania drzwi piekarnika.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz piekarnik od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta. Nie używaj agresywnych lub ściernych środków.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia piekarnika.
- **Naprawy:** Nie naprawiaj samodzielnie piekarnika. Korzystaj z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.
- **Uszczelka:** Utrzymuj w czystości uszczelkę drzwi.

8. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

9. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.