

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania pralko-suszarki.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj pralko-suszarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do prania i suszenia tkanin. Nie przekraczaj pojemności załadunku urządzenia.
- **Instalacja:** Upewnij się, że pralko-suszarka jest zamontowana zgodnie z instrukcją producenta, stabilnie i wypoziomowana. Instalację powinny wykonywać co najmniej 2 osoby. Używaj rękawic ochronnych podczas rozpakowywania i instalacji.
- **Transport:** Urządzenie należy przewozić w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu pralko-suszarki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj pralko-suszarki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem. Nie stosuj przedłużaczy i rozdzielaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia na boso lub będąc mokrym.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Drzwi:** Nie otwieraj drzwi pralko-suszarki podczas cyklu prania, suszenia lub wirowania.
- **Stabilność:** Upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie na podłodze i jest wypoziomowane.
- **Blokada rodzicielska:** Aktywuj blokadę rodzicielską, jeśli urządzenie jest w nią wyposażone.

- **Ruchome części:** Zachowaj ostrożność i nie stawaj na urządzeniu. Nie otwieraj na siłę drzwiczek urządzenia ani nie stawaj na nich.

4. Ryzyko pożaru

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru podczas długotrwałej pracy.
- **Otwory wentylacyjne:** Zadbaj, by otwory wentylacyjne w podstawie urządzenia nie były zasłonięte.
- **Nagrzewanie:** Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.
- **Pranie zabrudzone olejem:** Pranie zabrudzone olejem może samorzutnie się zapalić, a zwłaszcza pod wpływem ciepła wytwarzanego w suszarce bębnowej.
- **Materiały łatwopalne:** Nie susz materiałów łatwopalnych, takich jak ubrania nasączone olejami lub chemikaliami.

5. Ryzyko zalania

- **Podłączenie wody:** Nie podłączaj urządzenia do instalacji wodnej w złym stanie technicznym.
- **Szczelność węży:** Regularnie sprawdzaj szczelność węży doprowadzających wodę. Używaj nowych węży.

6. Ostrzeżenia dotyczące prania i suszenia

- **Płyny łatwopalne:** Nie prać i nie suszyć tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników i płynów łatwopalnych. Nie używać żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzyny), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszków do szorowania, środków do mycia szkła lub środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, ani płynów łatwopalnych.
- **Nie suszyć:** W urządzeniu nie wolno suszyć rzeczy nie upranych, gumy piankowej (pianka lateksowa), czepków kąpielowych, wodoodpornych tkanin, odzieży na gumowej podszewce ani poduszek wyposażonych w gumowe podkładki.
- **Zanieczyszczenia:** Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
- **Zmiękczacze do tkanin:** Zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty należy stosować w sposób określony w instrukcji.

- **Przedmioty:** Przed praniem i suszeniem wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapalki, itp.
- **Zakończenie suszenia:** Nie wolno wyłączać suszarki przed końcem cyklu suszenia, chyba że pranie będzie szybko wyjęte i rozwieszona, by rozproszyć ciepło.
- **Otwory:** Otwory wentylacyjne nie mogą być blokowane przez dywan.

7. Konserwacja i czyszczenie

- **Odlączenie od zasilania:** Zawsze odłącz urządzenie od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Środki czyszczące:** Stosuj wyłącznie środki czyszczące zalecane przez producenta.
- **Myjki parowe:** Nie stosować urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
- **Naprawy:** Nie naprawiać samodzielnie urządzenia. Korzystać z autoryzowanej obsługi posprzedażnej.

8. Transport

- **Pozycja:** Urządzenie należy przewozić w pozycji pionowej, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych. Nie transportować urządzenia za wierzch lub górną pokrywę.
- **Śruby blokujące:** Przed transportem upewnij się, że śruby blokujące zostały zamontowane.

9. Utylizacja

- **Opakowanie:** Należy w odpowiedzialny sposób utylizować części opakowania, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
- **Urządzenie:** Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Nie wyrzucaj do zwykłych pojemników na odpady domowe.

10. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.