

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania opiekacza.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję obsługi:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dołączoną do opiekacza przed jego użyciem.
- **Przeznaczenie:** Używaj opiekacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do pieczenia, grillowania i opiekania potraw.
- **Umiejscowienie:** Ustaw opiekacz na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, papierowe ręczniki, ściereczki.
- **Odległość:** Zachowaj bezpieczną odległość od opiekacza podczas jego pracy, aby uniknąć poparzeń.
- **Zasłanianie:** Nigdy nie zakrywaj opiekacza podczas pracy. Zakrycie opiekacza może spowodować przegrzanie i pożar.
- **Uszkodzenia:** Nie używaj opiekacza, jeśli jest uszkodzony (np. pęknięta obudowa, uszkodzony kabel zasilający, uszkodzona szyba).
- **Modyfikacje:** Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji opiekacza.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Gorące powierzchnie:** Pamiętaj, że opiekacz nagrzewa się podczas pracy. Dotyknięcie gorących powierzchni może spowodować poparzenia. Używaj rękawic kuchennych lub specjalnych uchwytów do wyjmowania potraw.
- **Nagrzewanie:** Nagrzewaj opiekacz tylko do temperatury wymaganej do przygotowania danej potrawy.
- **Olej:** Uważaj na gorący olej i tłuszcz, które mogą przyskać podczas pieczenia i grillowania.
- **Papier do pieczenia:** Jeśli używasz papieru do pieczenia, upewnij się, że jest on odpowiedni do wysokich temperatur i nie dotyka elementów grzewczych opiekacza.
- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonego opiekacza bez nadzoru.
- **Dzieci:** Uważaj na dzieci, aby nie dotykały gorących powierzchni opiekacza.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami opiekacza.
- **Mokre ręce:** Nie dotykaj wtyczki, kabla ani opiekacza mokrymi rękami.

- **Uszkodzone przewody:** Nie używaj opiekacza z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- **Przedłużacze:** Unikaj używania przedłużaczy do podłączania opiekacza. Podłącz opiekacz bezpośrednio do gniazdka ściennego.
- **Uziemienie:** Upewnij się, że gniazdko jest uziemione.
- **Wyłączanie:** Zawsze wyłącz opiekacz i odłącz go od zasilania po zakończeniu pieczenia lub przed czyszczeniem.

4. Konserwacja i czyszczenie

- **Czyszczenie:** Wyłącz opiekacz, odłącz go od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Czyść wnętrze i obudowę opiekacza wilgotną szmatką. Używaj delikatnych detergentów. Nie zanurzaj opiekacza w wodzie.
- **Usuwanie resztek:** Usuwać resztki jedzenia z wnętrza opiekacza po każdym użyciu.
- **Przechowywanie:** Przechowuj opiekacz w suchym i bezpiecznym miejscu.

5. Utylizacja

- **Recykling:** Zużyte opiekacze oddawaj do punktów zbiórki elektroodpadów lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko poparzeń, pożaru i porażenia prądem. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do urazów. Dbaj o swoje bezpieczeństwo, ściśle przestrzegając zaleceń producenta opiekacza.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta opiekacza.